مشروع تخرج: التحكم في إشارة مرور اوتوكاتيكية المشروع تخرج: التحكم في إشارة مرور اوتوكاتيكية

أصبح الآن تزاحم السيارات في المدن والطرقات العامة يسبب مشكله كبيره، فقد أدى هذا التزاحم إلى زيادة حجم الحوادث وهلاك الأرواح البشرية بسبب تقاطع الطرق وسرعة السير.

وكان لابد من التفكير في حل لتنظيم الحركة وتقليل هذا التزاحم، أدي هذا إلى اختراع إشارة المرور فظهرت إشارة المرور ثلاثيه الألوان التي تتحكم في حركه السيارات عند التقاطعات وأماكن عبور المشاة.

وقديما كان التحكم في إشارة المرور يدويا عن طريق ضابط المرور الذي يقلب بين الإشارات حسب رؤيته للطريق. ولكن مع تطور العلم والتكنولوجيا ظهرت إشارة المرور بشكلها الجديد ألآ وهي إشارة المرور الأوتوماتيكية التي تتقلب إشارتها آليا والتي يمكن التحكم في زمن تغير الإشارات حسب الحاجة.

أدى هذا الاختراع الجديد إلى سهولة ومرونة فى تحرك السيارات وعبور المشاة وحل كثير من مشاكل تزاحم الطرق، وهذا هو موضوع بحثنا في هذا الكتاب (مشروع إشارة المرور الأوتوماتيكية) نرجو من الله التوفيق والسداد.

طلبة المشروع

الفهرس

رقم الصفحة

- الكميات الكهربية الأساسية
 - الرموز الكهربية
- الساب الأول: المكونات الإلكترونية الغير فعالة
 - ١- المقومات
 - ٢ المكثفات
 - ٣ المرحلات
 - ٤ _ الملفات
 - ٥ المحولات
- الباب الثاني: المكونات الإلكترونية الفعالة.
 - ١- الموحدات
 - ٢ الترانزستورات
 - ٣ الدوائر المتكاملة (المؤقت ٥٥٥ والعداد ٢٠١٧)
 - اللوحات المطبوعة

الباب الثالث: المشروع

- أولا: الهدف من المشروع
 - ثانياً: تعريف المشروع
- ثاناً: فكرة عمل الدائرة
- ر ابعا: الدائرة الكهربية للمشروع
 - خامسا: مكونات الدائرة
- سادسا: تصميم وتنفيذ الدائرة العملية
 - ١-الأدوات اللازمة للعمل
 - ٢-كيفية تجميع وتكوين الدائرة
 - مرحلة تجهيز اللوحة النحاسية
 - ـ مرحلة تثبيت المكونات
 - مرحلة اختبار الدائرة
- ٣- تعليمات السلامة اللازمة عند تجميع الدائرة
- سابعا: شرح تفصيلي لكيفية عمل الدائرة
- ثامنا: المشاكل التي واجهت المشروع وكيف تم

التغلب عليها

تاسعا : توصيات للباحثين الجدد عاشرا: الجدوى الاقتصادية لحساب تكلفة المشروع الخاتمية

المسراجع

الكميات الكهربية الاساسية

وحدات القياس الاساسية

الرمز Symbol	وحدة القياس Unit	الكمية Quantity
m	مثر Meter	الطول Length
kg	كيلوجرام Kilogram	الكتلة Mass
A	أمبير Ampere	التيار Current
s	ثانية Second	الزمن Time
K	كالفن Kelvin	الحرارة Temperature
cd	شمعة Candle	شدة الإضاءة Luminous Intensity

وحددات القياسان المرادف

المضروب	الرمز	محدد وحدة القياس
Power of ten	Symbol	Prefixes to the Units
$1*10^{-18}$	а	آتو Atto
1*10 ⁻¹⁵	f	فيمتو Femto
1*10-12	р	بيڪو Pico
1*10-9	n	نانو Nano
1*10 ⁻⁶	μ	ميكرو Micro
1*10 ⁻³	m	مللي Milli
1*10 ⁻²	С	سنتي Centi
1 * 10 ⁻¹	d	ديسي Deci
1*10 ¹	da	ديڪا Deka
1*10 ²	h	هيڪتو Hecto
1*10 ³	k	ڪيلو Kilo
1*10 ⁶	M	میجا Mega
1*10 ⁹	G	Giga جيجا
1 * 10 ¹²	Т	Tera ثیرا

تعتبر هذه هي الوحدات الأساسية ويوجد بعض الوحدات الفرعية من الوحدات الأساسية كالقوة ووحدة قياسها هي النيوتن وهي تتكون من كيلوجرام لكل ثانيه



تربيع أما القدرة الكهربية فتقاس بالوات ويتكون من نيوتن متر لكل ثانيه.

الكميات الكهربائية الأساسية هي الشحنة والتيار والفولت وأخيرا المقاومة الكهربائية وسينبذأ تباعيا في سيسرد كيلا مسنهم الشيادة المعاومة الكهربائية مستنهم الشيادة المعاومة الكهربائية مستنهم الشيادة المعاومة المعاو


ويرمز لها بالرمز Q وهي نوعان شحنه سالبه تمثل الكترون وأخري موجبه تمثل البروتون ، وحدة قياس الشحنة كولوم ويرمز له بالرمز Q. التياب

يعتبر التيار الكهربي من أهم الوحدات الاساسيه ويرمز له بالرمز I وهو معدل مرور الشحنة ألموجبه باتجاه ما بالنسبة للزمن تحت تأثير قوة ما (فـــرق

I=dQ/dt

حيث:

I: هـو التيار ويقاس بالأمبير A ويقاس بالأمبير A): هـو الشاحنة ويقاس بالكولوم ويقاس بالكولوم ويقال بالثانية في دائرة كهربائية فيتطلب ذلك وجود مصدر خارجي يحرك الالكترونات خلال الموصل بين نقطتين وينشأ ما يسمي بفرق الجهد بين هاتين النقطتين.




ويمكن التعبير عن مسار التيار الكهربي بأنه يسري من القطب الموجب إلي القطب السيال للمصدر الجهد خارجيا لذلك فأن حركة التيار تكون من النقطه


الأعلى جهدا إلى نقطه أخري تكون اقل جهدا. ويمكن القول بأن للتيار الكهربي أنواع مختلفة باختلاف شكل المصدر كما يلي-: التيار المستمر



التيار المستمر ثابت القيمه ولا يغير اتجاهه بالنسبة للزمن كما هو مبين بالشكل التيار المتغير الغير متردد*



وهو تيار مستمر تتغير قيمته دوريا ولا يتغير اتجاهه كما هو مبين بالشكل «التيار المتردد



وهو تيار متغير القيمة والاتجاه دوريا مثل موجة sin wave الجه


يعرف الجهد بأنه الشغل اللازم لنفل وحدة الشحنات من نقطه لآخري ويقاس volt

V=J/C=dW/dt

v: الجهد: الشغل ويقاس بالجول Q: الشحنة وتقاس بالكولوم

المقاومة

تعتبر المقاومة من العناصر الرئيسية المكونة للدوائر الكهربية حيث تعتمد عليها قيمة بقية بقياصر الأخرى مثل التيار والقدرة. والمقاومة هي النسبة بين الجهد والتيار وهذا التناسب أثبته العالم اوم وتتناسب عكسيا مع التيار إي انه كلما زاد التيار قلت قيمة المقاومة والعكس صحيح




تعتمد مقاومة الموصلات علي التسالي:

1-طول الموصل ويرمز له بسالرمز المقاومة المقطع ويرمز لها بسيجما المادة (المقاومة النوعية) ويرمز لها بسيجما الحرارة ويرمز لها بسالرمز المحادة العوامل يمكن تحديد قيمة مقاومة الموصل:

التوصيلية الكهربيوسيكة وهو مقلوب ويرمز لها بالرمز G وتقاس باز والذي يكافئ أمبير لكل فولت وهو مقلوب المقاومة G=1/R


قانون اوم

أثبت جورج سيمون اوم من خلال دراسته أن التيار الكهربي يتناسب طرديا مع الجهد المطبق علي الدائرة وأن العلاقة بين التيار والجهد في دائرة كهربيه هي



ينص قانون اوم علي أن التيار المار في مقاومة يتناسب مباشرة مع الجهد المطبق على المقاومة ويتناسب عكسيا مع قيمة المقاومة.

الصيغة الرياضية لقانون اوم



- <u>١</u> يمكن تطبيق قانون أوم في جزء من الدائرة أو الدائرة ككل
- ر التيار Curent يتناسب عكسيا مع المقاومة ، وطرديا مع الجهد ، I=V/R العلاقة بينهما خطية حيث أن
 - $V=I^*R$) الجهد بساوى حاصل ضرب قيمة التيار والمقاومة $V=I^*R$
- عتد تطبيق قانون أوم على الدائى ككل يجب حساب قيمة التيار الكلى المار في الدائرة وأيضا المقاومة الكلية للدائرة وكذلك يكون تعاملنا مع قيمة جهد المصدر للدائرة
- <u>ه</u> عند تطبيق قانوت أوم في جزء من الدائرة يجب أن بكون تعاملنا فقط مع التيار وكذلك المقاومة ذات الصلة.

القددرة و الطاقدة

أوجد قانون اوم العلاقة بين العناصر الثالثة في الدائرة الكهربية من هنا نجد أن وجود هذه العناصر أوجد كميه رابعة أخري تسمي القدرة Powerوسوف ندرس في هذا الجزء العلاقة بين القدرة وكل من الجهد والتيار والمقاومة.

القدرة

هي الشغل المبذول بالنسبة للزمن ووحدتها الواتWattويرمز لها بالرمز P ويمكن

تعريفها بصورة أخري بأنها معدل الطاقة المستخدمة بالنسبة للزمن (P=E/t) Power=Energy/time

ع: هي القدرة بالقوات الجول عن الطاقع عن الطاق

Watt=Joule/Second

ملاحظة Note:


للتعبير عن وحدات القياس للكميات الكهربائية:

- إذا كانت الكمية الكهربائية صغيرة فيفضل الثعبير عنها بالوحدات الصغيرة.
- إذا كانت الكمية الكهربائية كبيرة فيفضل التعبير عنها بالوحدات المناسبة لها.
- للشحويل من الوحدات الصغيرة إلى الوحدات الكبيرة، نقسم على الوحدة المراد الشحويل إليها.
- للتحويل من الوحدات الكبيرة إلى الوحدات الصغيرة، نضرب في الوحدة المراد التحويل إليها.

معاني الرموز الكهربية

عليه الشكل العملي المتواجد	الرمز	العنصر إسم
	\$ = 	اومـــــة ثابتــــــة Fixed Resistor
		نئ د ب Potentiometer
	- ⊈-	فيرة مقاومـــة Variable Resistor
	LDR	اومة تعتمد على الضوء LDR
	<u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>t</u> •	اومــة حراريــة ســالبة NTC
	- 	اومــة حراريــة موجبــة PTC
	⊣⊢ c	شف من غيــر قطبيــة Non-Polarized Capacitor
		شف ذو قطبیسة Polarized Capacitor
	c c	ت في متغير Variable Capacitor
		ف ثابت Fixed Coil

1		ف متغير Variable Coil
		ول Transformer Wit Magnetic Core
	HELAY .	Relay
] `	Relay
\$	A — — k	ود Diode
	A	ود زینـــــر Zener Diode
Aroda Calhoda	AK	ـــود مشـــع للضـــوء LED
	д 	دايود متغير السعة Varactor
A	A	ـــود ضـــوئي (دايود حساس للضوع)
	A	رســـــتور SCR





المقاومات Resistors




تعتبر المقاومة عنصر كثير الاستخدام في الدوائر الإلكترونية وفائدتها في هذه الدوائر أنها تتحكم في التيار والجهد. وتصنع المقاومة من مادة الكربون المسحوق والذي يرش على مادة غير موصلة مثل السيراميك (الفخار)، ويطلق عليها في هذه الحالة اسم المقاومة الكربونية (Carbon Resistor).


وقد تصنع المقاومة من سلك ملفوف من سبيكة النيكل والكروم وتسمى في هذه الحالة مقاومة سلكية (Wire Resistor).

ويتحدد اختيار المقاومة الصحيحة في الدائرة الالكترونية من حيث قيمتها بالأوم (OHM) وقدرتها بالوات (WATT).


تستعمل المقاومة للتحكم بالتيار الساري في الدائرة الكهربائية عند توصيل على التوالي مع المنبع الكهربائي، وكلما زادت قيمة المقاومة (R) قل التيار الساري (I) والعكس صحيح، كما هو مبين في الشكل.



تستعمل المقاومة للتحكم في الجهد، وفي هذه الحالة توصل المقاومة المتغيرة R على التوازي مع المنبع الكهربائي ويؤخذ منها الجهد المناسب V1 حسب الطلب، وكلما قلت قيمة المقاومة R قل الجهد V1 كما هو مبين في الشكل التالي.



حسب قيمة المقاومة باستخدام قانون أوم (OHM) الذي ينص على أن قيمة المقاومة بالأوم تحسب قيمة المقاومة باستخدام قانون أوم (OHM) الذي ينص على أن قيمة المقاومة بالأوم تساوي قيمة التيار (بالأمبير) المار في هذه المقاوم المقاوم المقاوم الدائرة التي في الشكل التالي تحسب قيمة المقاومة R كالآتى:



العوامل التي تؤثر في اختيار المقاومة:

1-القيمة : وتقدر بالأوم

۲-التفاوت: Tolerrance

والمقصود به هو الفرق بين القيمة الفعلية للمقاومة والقيمة المطلوبة ويتوقف على دقة الصناعة وتختلف هذه النسبة بين المقاومات


٣- الاستقرار Sattability

وهو ثبوت قيمة المقاومة وعدم تغيرها بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وكذلك عدم تغيرها مع الزمن وتمتاز المقاومة السلكية عن الكربونية باستقرار قيمتها مع الزمن

٤- القدرة بالوات:

وهي معدل القدرة الذي تتحمل المقاومة وكلما زادت زاد حجم المقاومة .

علاق و الموصل الموصل



طول ومساحة مقطع الموصل

وهذه هي العلاقة:

والجدول التالي يبين قيمة المقاومة النوعية لبعض المواد التي تصنع منها المقاومة السلكية.

المقاومة النوعية لبعض المواد


المقاومة النوعية ρ	ا اادة
0.0178	_اس
0.029	رنيـــوم
0.13	ولاذ
0.5	ستانتان (سبیکة)

أهم أنواع المقاومات

4-المقاومة الحرارية.

أولا: المقاومة الثابتة: (Resistor R

تتميز هذه المقاومات بثبات قيمتها وتختلف في استخدامها على حسب قدرتها في تمرير التيار الكهربائي فهناك مقاومات ذات أحجام كبيرة تستخدم في التيارات الكبيرة وأخرى صغيرة للتيارات الصغيرة المستعدم في التيارات الكبيرة وأخرى صغيرة للتيارات الصغيرة



ثانيا :المقاومة المتغيرة Potentiometer or Variable Resistor)

هي مقاومة يمكن تغيير قيمتها ، حيث تتراوح قيمتها بين الصفر وأقصى قيمة لها . فمثلا : عندما تقول أن قيمة المقاومة $10 \, \Omega$ ، يعني أن قيمة المقاومة تتراوح بين الصفر أوم وترداد بالتدريج يدويا حتى تصل قيمتها العظمى $10 \, \Omega$ ($10 \, \Omega$) ، ويمكن تثبيتها على قيمة معين

ويمكن مشاهدة المقاومة المتغيرة في كافة الأجهزة الصوتية ، فعندما نريد رفع صوت الجهاز "الراديو" أو نخفضه فإننا نغير في قيمة المقاومة المتغيرة ، فعندما تصل قيمة المقاومة أقصاها فإن الصوت ينخفض إلى أقل شدة والعكس عند رفع الصوت .



المقاومة المتغيرة الخطية

المقاومة المتغيرة الدورانية





ثالثا : المقاومة الضوئية: (LDR)

وهي تقوم على تحويك الضوء إلى مقاومة...

تصنع هذه المقاومات من سلفيد الكاديوم (CDS)

تنخفض قيمتها الأومية عند ازدياد شدة الإضاءة


وتـــزداد قيمتهــا عنــد انخفـاض الضــوء.. تصــل قيمتهـا العظمــي فـي الظـالم إلـي (٢ ... ΔΜ) وفي الضوء الشديد الناصع تصل قيمتها إلى (١٠٠)


رابع المقاومة الحرارية الحرارة الحرارة الحرارة الحرارة الحرارة الحرارة الحرارة المحيط المحيط المحيط المحيط المحيط المخيط المخيط المختصل المخت

-في الماء المتجمد (°C0) تكون المقاومة عالية (°C0). المحاومة عالية (°C0). كون المقاومة (°... (K ohm)...) -في درجة حبرارة الغرفة (°°C0)... (ohm)... (°°C0)... (°°C0)...

المقاومة الحرارية الموجبة (PTC) ب- المقاومة الحرارية السالبة (NTC)







توصيل المقاومات:


١ - التوصيل على التوالي:


أي أن المقاومة تلي المقاومة التالية حتى يوصل طرفيها لمصدر الجهد بمعنى أن التيار يمر باتجاه واحد .

المحصلة: تكون قيمة المقاومة الكلية من مجموع قيم المقاومات Rt=R1+R2+R3

التيار: قيمة التيار متساوية في أي نقطة.

وعن طريق قانون أوم نستطيع التصول علي قيمة التيار المار في الدائرة. الجهد: تفقد دائرة التوالي من جهدها على حسب قيمة المقاومات، وتكون قيمتها الكلية هي مجموع قيم الجهد المفقودة، وتختلف قيمتها على حسب قيمة المقاومة







٢- التوصيل علي التوازي:

أي أن المقاومة توازي المقاومة التالية حتى يوصل طرفيها لمصدر الجهد بمعنى أن التيار يمر في اتجاهين أو أكثر بقدر عدد الممرات في الدائرة .

المقاومة: تكون قيمة المقاومة كليه هي (1/R1)+(1/R2)+(1/R3)=(١/Rt)) . التيار: ينقسم التيار الكهربائي على حسب الممرات الموجودة . الجهد: يكون فرق الجهد ثابت في كل أطراف الدائرة .




جدول الالوان المستخدمة في قراءة المقاومات




كيفيه اختيار المقاومة:

يتم أختبار المقاومة كما هو موضح بالشكل التالي وهذا عن طريق جهاز ال AVO) METER)

حيث يتم ضبط الجهاز علي وضع إل (OHM) ثم نضع طرفي الجهاز علي طرفي المقاومة (دون قطبيه) ثم ننظر إلي النتيجة التي تظهر علي الشاشة فأذا كانت مثل ما تم حسابه عن طريق كود الالوان كما تعلمنا سابقا فان المقاومه سليمه و ان لم تكن القراءه علي شاشه الجهاز مثل ما تم حسابه تكون المقاومه تالفه (مع مراعاه نسب التفاوت للمقاومات)




العلاقات المختلفة للمقاومات



<u>الخلاصه</u>


- تستعمل المقاومة للتحكم في التيار والجهد ونجد ان المقاومة العالية تسمح بسريان القليل من التيار بسهوله.
 - الموصل الجيد تكون مقاومته صغيرة و العكس صحيح.
 - وحده قياس المقاومه هي الاوم (OHM).
 - يمكن حساب قيم المقاومات المختلفه عن طريق كود الالوان.
 - اهم انواع المقاومات:
 - ١- المقاوم الشابت الثابة الثابة الثابة المقاوم المقاوم
 - 2- المقاوم ـــة المتغيرة.
 - 3- المقاوم ـــة الضوئية.
 - 4- المقاومة الحراريه.
 - طرق توصيل المقاومات:
 - ١- التوصيل على التوالي.

أي أن المقاومة تلي المقاومة التالية حتى يوصل طرفيها لمصدر الجهد بمعنى أن التيار يمر باتجاه واحد .



٢- التوصيل على التوازي.

أي أن المقاومة توازي المقاومة التالية حتى يوصل طرفيها لمصدر الجهد بمعنى أن التيار يمر في اتجاهين أو أكثر بقدر عدد الممرات في الدائرة .




يتم اختبار المقاومه عن طريق جهاز ال (AVO METER).



المكثفات ◄ Capacitors

المكثفات: هي عناصر تختزن الشحنات الكهربية أو الإليكترونات بداخلها.

فكرة عملها: يتكون المكثف من لوحين موصلين بينهما مادة عازلة تسمي Dielectric, وتوجد أنــــواع كثيــرة مـــرة مـــن المـــواد العازلـــة مثل الورق و الهواء والفراغ والبلاستك والسيراميك والميكا أو مادة كيميائية. ◄ يسمي المكثف تبعا للمادة العازلة فمثلا إذا كان العازل سيراميك يسمى مكثف سيراميك وإذا كان العازل مادة كيميائية يسمي مكثف كمينائي وهكذا . والشكل التالي يوضح تكون الشحنات الكهربيــــة علــــي ســـطحي المكثــف وهــــذه الخاصية غير موجودة في المقاومات أو الملفات .



وظيفة المكثف:

يسمح المكثف بمرور التيار المكافئ للإشارة المترددة ويمنع مرور جهد التغذية المستمر أو يختزنه.

Capactors _: السعة

- تعرف قدرة المكثف على تخزين الشحنة الكهربية بالسعة الكهربية والسعة ووحدة قياسها الفاراد ،وتحسب قيمة سعة المكثف كالأتى:

سعة المكثف
$$(C)$$
 بالفراد $\frac{1}{2}$ الشحنة المخزونة في المكثف V بالكلوم فرق الجهد بين اللوحين للمكثف V بالفولت $C = \frac{Q}{V}$


- نستنتج من هذا القانون إن اختيار قيمة المكثف في الدائرة الالكترونية تتحدد بعاملين أساسين هما سعة المكثف، وقيمة فرق الجهد المطبق على طرفيه، ووحدة قياس سعة الفارد يمكن تقسيمها إلى وحدات اصغر هي:

الميكروب فراد
$$MF = MF$$
 الميكروب فراد MF


البيكو فاراد \mathbf{F} البيكو فاراد $M\mathbf{F}$) ميكرو فاراد $M\mathbf{F}$ ميكرو فاراد $M\mathbf{F}$ مليون

- العوامل المؤثرة على السعة المكثف:
- يوجد ثلاثة عوامل اساسية تؤثر على سعة المكثف بصورة مباشرة وهذه العوامل هى:
 - أ المساحة السطحية الألواح المكثف (a):
- ان سعة المكثف تتنا سب طرديا مع المساحة السطحية للألواح ، فأذا زادت مساحة سطح اللوح زادت سعة المكثف كلما قلت وادت سعة المكثف كلما قلت هذه المساحة .
 - ب ـ المسافة بين اللوحين (d) :
- تقل السعة عندما تزداد المسافة بين الألواح وتزداد كلما قلت تلك المسافة اى انه يوجد تناسب عكسى بين سعة المكثف والمساحة بين الواحة .
 - ج الوسط العازل (المادة العازلة) E : -
- تتغير سعة المكثف بتغير المادة العازلة بين الألواح ويعتبر الهواء الوحدة الأساسية لمقارنة قابلية عزل المواد الأخرى المستعملة في صناعة المكثفات. يوجد لكل مادة ثابت عزل يطلق اسم (ابسلون) E .
- ◄ شحن المكثف: يتم شحن المكثف بتوصيلة مباشرة ببطارية ولتكن قيمتها ٩ فولت فيتم الشحن في الحال , ولتقليل زمن الشحن نضع مقاومة مناسبة بين المكثف والبطارية.
- ▶ تفريغ المكثف: تتسرب الشحنات الموجودة علي سطح المكثف تدريجيا خلال المادة العازلة بين الألواح حتي تتساوي الشحنات علي اللوحين وعند هذة اللحظة يكون المكثف قد فرغ شحنته. (يمكن تفريغ شحنة المكثف بسرعة بتوصيل طرفية معا, ويمكن تقليل زمن التفريغ بتوصيل مقاومة بينهما).
 - توصيل المكثفات في الدائرة:


١- التوصيل على التوالى: ونستخدم هذة الطريقة للحصول على سعة كلية صغيرة.



٢- التوصيل علي التوازي: وتستخدم للحصول علي سعة كلية كبيرة تساوي مجموع المكثفات




ح تطبيق المكثب المكثب في في عالم المكثب التوازي مع ملف في عملية التوليف Tuning في جهاز الراديو وغالبا يكون مكثف هوائي




استخدام المكثف في دواتر اختيار الغردد

٢- يستخدم المكثف في دائرة Power Supply لتحويل التيار المتردد إلي تيار مستمر حيث يقوم
 بعمل تنعيم



مكثف التسريب في الدائرة الالكترونية



مكتف الربط في الدائرة الانكترونية

. Rectifire للإشكارة القادمة مكن مرحلة التوحيد Smoothing للإشكارة القادمية مكن مرحلة التوحيد كمكثف ربط Coupling أو مكثف تسريب bypass كما بالشكل التالي

٤- يستخدم مع المقاومات لعمل دوائر تفاضل وتكامل وسنتحدث عتها بالتفصيل في وقت لاحق . ٥- يستخدم في دوائر الكامير حيث يخزن شحنات كهربائية عالية وعندما يفرغ بسرعة يعطي الضبوء الشبوعة يعلمي ديد البيعة علية وعندما يفرغ بسراه ملاحظات .

1 معظم المكثفات تكون لها سعة صغيرة جدا تقدر بالبيكوفاراد أو المايكروفاراد . 7 لإختيار المكثف في دائرة معينة يجب أن نحدد عنصرين هامين (1 - السعة 7 - الفولت) 7 يمرر المكثف التيار المتردد ويمنع مرور التيار المستمر وهذة الخاصية من أهم وظائف إستخدام المكثف التيار المكثف في التيار المستمر يكون التردد = صفر فتكون المعاوقة أكبر ما يمكن (مالانهاية) .

٤- عند استبدال مكثف محروق في دائرة يجب أن نختار قيمة الفولت أعلي قليلا من القيمة السابقة. ٥- نراعي القطبية بالنسبة للمكثف الإليكتروليتي (الكميائي) كما بالشكل التالي:

ملاحظه: المكثفات رغم صغرها ممكن أن تكون شحنتها كبيره. أي تفريغ سريع لهذه الشحنه في الجسم يحدث ضرر, تجنب ملامستهم إلا بعد التأكد بأنه فارغ تماما.

و استخداماتها

أنـــواع المكثفــات



تصنف المكثفات تبعا لنوع الماده العازله طبقا للتقسيم التالي: -

المكثفات المتغيره: -

وهى مكثفات ذات العازل الهوائى وتتكون من مجموعه من الواح ثابته واخرى متغيره تعزل عن بعضها بواسطه الهواء بحيث تتغير سعه المكثف كلما تغيرت مساحه الالواح المتداخله وتستخدم هذه المكثفات بكثره في اجهزه استقبال الراديو لتغير تردد الاذاعه المراد سماعها.

المكثفات الثابت:

وهى مكثفات اليكتروليتيه مكثفات سيراميكيه مكثفات ميكا مكثفات بلاستيكيه مكثفات ورقيه ورقيه ورقيه وهمي مكثفات المستخدم فيه المكثفات ذات العازل الورقى: المكثفات ذات العازل الورقى: -

تتكون من رقائق معدنيه معزوله بطبقات من الورق المشبع بالزيت او الشمع وتتراوح قيم هذه المكثفات ما بين عده آلاف من البيكروفاراد لعده ميكروفاراد ولا تستخدم في الترددات العاليه وذلك لزياده الفقد بها ولذلك تستخدم في الترددات المنخفضة المكثفات ذات العازل الميكا:-

عباره عن رقائق من الميكا ورقائق معدنيه ملفوفه على بعضها لتكون مكثف متعدد الالواح بحيث يتم ربطها لتكون وحده متماسكه وتغطى بطبقه من البلاستيك من الخارج لحمايه المكثف من الرطوبه والصدمات الميكانيكيه وتتراواح قيمتها مابين ١٠ بيكروفاراد إلى عده الاف من البيكروفاراد وتستخدم في دوائر الرنين وتستخدم القيم الصغيره منها في الدوائر المطبوعه.

المكثفات البلاستيكيه العزل:-

وهـ مكثفات تتكون من رقائق من معدنيه معزوله من البلاستيك

المكثفات السيراميكيه:-

وهى المكثفات التي تحتوى على عازل من الخزف او السيراميك وتتكون الالواح من الفضه المرشوشه على سطح السيراميك وتطلى بطبقه من الورنيش وتتميز بصغر الحجم وبقله الفقد في التسميد المسيراميك وتطلى بطبقه من العاليسمية التسميد ودوار الرنينويتراوح قيمتها مابين عده بيكوفاراد ومئات البيكوفاراد

المكثف الاليكتر وليتي التاليكتر وليتيال الإلكتر وليتيال الإلكتر واليتيال الإلكتر والمكثف


وهى اهم المكثفات وهى مكثفات الالمنيوم الاليكتروليتيه ويختلف تركيب هذه المكثفات عن الانواع السابقة اذ يتكون المكثف من قطب من الالومنيوم كقطب موجب والقطب السالب من ماده اليكتروليتيه مثل بورات الالومنيومملفوفه في شريطمن الورق اما الماده العازله فهي طبقه رقيقه جدا من اكسيد الالومنيوم وهذه المكثفات لها قطبيه محدده اذا وصلت عكس هذه القطبيه فانه تنهار براعي في التوصيل القطبية الطرف الموجب في الموجب والسالب في السالب وتتراوح قيمتها ما بين عده الاف من الميكروفاراد وعده ميكروفاراد وتستخدم في دوائر ترشيح موحدات التيار المستمر وهي المكثفات التي نطلق عليها المكثفات الكيماويه



خاصية هامة جداً تتعلق بالمكثفات:


المكثفات تمرر التيارات المتناوبة AC وتمنع مرور التيارات المستمرة . DC وهي خاصية ذات أهمية خاصة في الدارات الإلكترونية فهي تمكن من تمرير الإشارات المتناوبة AC أو الراديوية RFمن مرحلة إلى أخرى في حين تمنع مرور المركبة المستمرة من المرحلة السابقة للدارة.

بعض اشكال المكثفات:




كمية الكهرباء التي يخزنها المكثف تعتمد على عاملين: الأول عباره عن الجهد المطبق, والثاني هو السعه بحد ذاتها .كمية الكهرباء هذه تسمى الشحنه ورمزها "Q" ومقياسها الكولوم . والمعادله Q=C*V

لنرى كيف تتم عملية تخزين الكهرباء في المكثف.




بمجرد وصل البطاريه على المكثف فستشحن طبقاته سلبيا من جهه وإيجابيا من جهة أخرى . فقط بهذه السهوله . الآن إذا نزعنا البطاريه , ووصلناه مباشرة على لمبه, فسيضيئها حتى تنتهي الشحنه .



كلمة حتى تنتهي الشحنه تشير إلى وقت, الوقت الذي يتطلبه المكثف لكي يشحن بشكل كامل أو يفرغ بشكل كامل هو من أهم خصائصه.

نقوم بتوصيل المقاومه مع المكثف و نجعل الكهرباء تتدفق و ندرس الوقت كما هو موضح بالشكل التالي



المعادله تقول وقت الشحنه (تفريغها أو تعبأتها) ورمزها (T) بالثواني يساوي المقاومه ضرب السعه

المقاومه بألميغا أوم والسعه بألميكروفراد. T=R*C

إذا في صورتنا أعلاه عندنا توقيتان (الأول عباره عن ثانيه واحده)

و (الثاني عباره عن ثمانية ثواني).

ترتيبات المكثفات:


المكثفات كالمقاومات, إذا وجدت في دائرة ما بالتوازي تجمع سعتها لاحظ على عكس المقاومات, وتكون هذه هي السعه المكافئه, فمثلا اذا كان مكثفين الأول ٥٠ ميكرو والثاني ٢٥ ميكرو في ترتيب التوازي تجمع السعتين ٧٠ ميكرو يجب الإنتباه إذا كانت الوحدات مختلفة مثلا واحد بالميكرو والثاني بالنانو فيحول أحدهما لتكون وحده متساوية قبل تطبيق القاعدة. في الترتيب التسلسي هناك إختلاف كلي: تضرب سعة الأول بالثاني ثم تقسم على مجموع الأول مع الثاني وبطبيعة الحال أركز على وحده متساويه.

كيف يتعامل المكثف مع التيار المتردد؟....

مع التيار المباشر تستغرق عملية شحن المكثف لحظات بسيطه, وتم شرح معرفه هذا الوقت فيما سبق, بعد مرور هذه اللحظات.

يشحن المكثف فيتوقف التيار عن التسرب من هنا نقول أن المكثف لا يسمح بمرور التيار الثابت.

أما التيار المتردد أو المتغير فهو يذهب بإتجاهين.



فلوحات المكثف تشحن إيجابا ثم سلبيا مجددا وهكذا, ويبقى التيار شعالا في الدائره, من هنا نقول أن المكثف يسمح بمرور التيار المتردد, وليس معناه أن التيار المتردد يخترق اللوحات كما يعتقد البعض.

ملاحظه أخرى: عندما تتغير إحدى الطبقات من إيجابي إلى سلبي معنى ذلك أنها تشحن ثم تفرغ ومن هذا الموضوع يتضح ان الوقت تحدده ذبذبة التيار.

بما أن المكثف يسمح بمرور التيار المتردد.... هل يبدي مقاومة للتيار كالمقاومه التي نعرفها ؟ نعم بالتأكيد وتقاس بألأوم كذلك و هي ما نسميه بالمقاومه السعويه.


المقاومه السعويه

في أي دائره فيها مكثف ويدخلها تيار متردد ... التيار يساوي الجهد على المقاومه السعويه المقاومة السعويه المقاومة السعويه ليست ثابتة , كمقاومه عاديه قيمتها ٤٠ أوم مثلا ندخلها على دائرة ما و إنما قيمتها تتغير تلقائيا بتغير عاملين هما السعه بحد ذاتها وذبذبة التيار عندما تكون الذبذبة أكثر... تكون المقاومة السعويه أقل والعكس صحيح ونفس الأمر للسعه . القاعدة تقول .

المقاومة السعويه تساوى واحد على ٦,٢٨ ضرب الذبذبه ضرب السعه.

حالات يمكن أن تصادفنا مع المكثفات

تكلمنا عن المكثف مع التيار الثابت, كذلك ما يحدث مع التيار المتردد فماذا يحدث اذا إلتقى هذان النوعان من التيار مع المكثف في دائرة ما ؟



في هذه الحاله نقول أنه لدينا إشاره ٢ فولت من التيار المتردد مع متوسط أربعه فولت.

الخلاصه

- المكثفات: هي عناصر تختزن الشحنات الكهربية أو الإليكترونات بداخلها.
 - سعة المكثف = الشحنة المخزنة في المكثف \ فرق الجهد بين لوحي المكثف

وهي تعتمد علي كلا من:-

١- مساحه سطح الالواح. ٢- المسافه بين اللوحين. ٣- طبيعه الماده العازله.

- شحن المكثف: يتم شحن المكثف بتوصيلة مباشرة ببطارية ولتكن قيمتها ٩ فولت فيتم الشحن في الحال ولتقليل زمن الشحن نضع مقاومة مناسبة بين المكثف والبطارية.
- تفريغ المكثف: تتسرب الشحنات الموجودة علي سطح المكثف تدريجيا خلال المادة العازلة بين الألواح حتى تتساوي الشحنات على اللوحين وعند هذة اللحظة يكون المكثف قد فرغ شحنته

ـ توصيل المكثفات في الدائرة:

- ١- التوصيل على التوالى: ونستخدم هذة الطريقة للحصول على سعة كلية صغيرة.
- ٢- التوصيل علي التوازي: وتستخدم للحصول علي سعة كلية كبيرة تساوي مجموع المكثفات.
 - تطبيقات المكثف في الدوائر الكهربية:
- ١- يستخدم المكثف المتغير علي التوازي مع ملف في عملية التوليف Tuning في جهاز الراديو وغالبا يكون مكثف هوائي.
- ٢- يستخدم المكثف في دائرة Power Supply لتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر حيث يقوم بعمل
 تنعيم Smoothing للإشارة القادمة من مرحلة التوحيد Rectifire .
 - . bypass أو مكثف تسريب Coupling ـ ستخدم كمكثف ربط
 - ٤ يستخدم مع المقاومات لعمل دوائر تفاضل وتكامل وسنتحدث عتها بالتفصيل في وقت لاحق.



المرحل (الريلاي)


المرحل الكهروميانيكي هو ببساطة عبارة عن مفتاح ميكانيكي يمكن التحكم به كهربائياً وهذه بعض






كيف يعمل المرحل

لفهم طريقة عمل المرحل انظر إلى هذا الشكل



لو افترضنا أن هناك ذراعاً معدنيا مستقر في وضعه الطبيعي على محور وافترضنا أن هذا الذراع يمكا التحرك بحرية على هذا المحور فماذا سيحدث عندما نقرب مغناطيساً إلى هذا الذراع كما هو موضح هنا




لاشك أن الذراع سيترك وضعه الطبيعي و سيتحرك إلى الأسفل باتجاه المغناطيس مما يجعل طرفه الآذ يلامس النقطة الحمراء وبذلك يكون هناك اتصال بين النقطة الحمراء والذراع.

هذه ببساطة هي طريقة عمل المرحل.

أجزاء المرحل

المرحل إذا يتكون من جزئين رئيسيين وهما:

الملف اللولبي و مثلناه سابقاً بالمغناطيس. ولكن با من المغناطيس العادي فإن المرحل يستخ المغناطيس الكهربائي وهو عبارة عن قطعة حديدا ملفوف حولها سلك. فعندما نمرر تياراً كهربائياً فالسلك يتكون هناك مجالاً مغناطيسياً وتتحول القط الحديدية إلى مغناطيس.



المفتاح ومثلناه سابقا بالذراع في وضعيه الطبيع, غير ملامس (فهو مطفأ) وملامس (فهو موصل).

فعندما يمر تيار ثابت في الملف ويبدأ المغناطية الكهربائي بالعمل ينجذب الذراع المعدني إلى الأسا وتكتمل الدائرة فيبدأ التيار في السريان إلى الدائرة.

و عندما نفصل التيار الثابت عن الملف يتلاشى المجال المغناطيسي ويرجع الذراع إلى وضعه الطبيعي م يقطع الدائرة فلا يصل التيار للدائرة.


أنواع المرحلات

هناك أنواع مختلفة من المرحلات تصنف بعدد الأذرعة وعدد نقاط التلامس في هذه الأذرعة. فع الأذرعة يحدد عدد ما يسمى بالأقطاب وعدد نقاط التلامس يحدد ما يسمى بالتحويلات

وهذه أهم هذه الأنواع:

المرحل ذو القطب الواحد والتحويلة الواحدة (SPST)

في هذا المرحل يكون هناك ذراع واحدة (أي قطب واحد) وتكو لهذا الذراع نقطة واحدة للتلامس.





في هذا المرحل تكون هناك ذراع واحدة (قطب واحد) ولم نقطتين للتلامس تكون مرتبة بحيث عندما يتحرك الذراع تقر إحدى النقاط بالتوصيل بينما تكون النقطة الأخرى في وض الفصل.



في هذا المرحل يوجد هناك ذراعان تتحركان بنفس الوقت و لك ذراع نقطة تلامس واحدة.





في هذا المرحل يكون هناك ذراعان تتحركان بنفس الوقت ولك لكل ذراع نقطتى تلامس.


حماية الدوائر المغذية عند استخدام المرحلات


هناك ظاهرة مهمة وهي أنه عندما ينقطع التيار الساري في الملف فإن المجال المغناطيسي المتلاشي ينا جهداً عالياً في الملف. هذا الإرتفاع في الجهد قد ينتج عنه عطب في الدائرة المغذية للملف. إذا يجب علم حملية الدائرة ولكن كيف؟

باستخدام صمام ثنائي (دايود) موصل مع المرحل كه هو موضح هنا يمكننا حماية الدائرة حيث أنه ف الحالة العادية فإن التيار الذاهب إلى الملف لن يه في الصمام الثنائي حيث يسمح الصمام بمرور التي فيه باتجاه واحد فقط. في حالة فصل التيار عن المله وتكون الجهد المرتفع فإن هذه الطاقة سوف تمر ف الصمام الثنائي وتتبدد كحرارة وبذلك نكون قد وفر الحماية للدائرة للملف.









اشكال المرحلات

4 Contacts Power 28 240 Socket is available	Rel VI VAC/!
1 Contacts Power 28VDC 250VAC/80A	Rel
3 Contacts Power 24VDC 220VAC/10A Socket is available	Rel
3 Contacts Power 28VDC 220VAC/30A	Rel





SONGLE RELAY

2Contacts 5A 250VAC / 30VDC



SONGLE RELAY

1Contacts 10A 250VAC / 30VDC



SONGLE RELAY


1Contacts 30A 250VAC / 30VDC



MILLIONSPOT RELAY 6V / 10A

MILLIONSPOT RELAY 9V / 10A

MILLIONSPOT RELAY 12V / 10A






الملف جهد	DC 12V	
تلامسات عدد	1	
تطاعة التلامس	30VE C	1.0A
	125V AC	0.5A
	80VE C	0.3A

مرحل خصائص

OMRON G5V-1



المرحل يتكون من ملف بداخله قطعه حديديه, حين مرور التيار الكهربائي به يصبح مغناطيسا, فيجذب ذراعا متحرة قريبا منه محدثا الإحتكاك اللازم لغلق الدائره الثانيه وسير التيار بها.

إذا دائرة التحكم هي دائرة الملف: والجهد التي تعمل به يختلف من مُرحل إلى آخر فهناك

من ٥ فولت وسته وتسعه و ١٢ الخ.

لذلك عندما نختار مُرجِلا لوضعه في دائره نختار جهد الملف الذي يناسبنا.

والأهم من ذلك معرفة الجهد ونوع وقيمة التيار الذي نريد أن نتحكم به كذلك لإختار

المرحل المناسب لكلا الدائرتين.

على غلاف المرحل تأتي كل هذه المعلومات مطبوعة, أو يبحث عنها في صفحة

المواصفات التابعه لمصنعها . ففي أول الصفحه هذه وضعت مواصفات أحدها .

لاحظ مواصفات دائرة الإلتماس فهي أعلى ما يمكن تحمله المرحل

فأقصى ما يمكن أن يتحمله من التيار المتردد هو بجهد ١٢٥ فولت ولكن بشرط أن

لا يتعدى التيار الكهربائي النصف أمبير.

ويمكن أن يتحمل جهدين مختلفين من التيار المباشر. ولكل جهد حد معين من التيار

الكهربائي لا يجب تخطيه.

c (comon)

NO(normly open)

مشترك

عادة مفتوح


عاده مغلق NC(Normaly Closed)

جهد دائرة الملف Prive Voltage

عدد التلامسات Aumber of Contacts

قدرة دائرة التلامس قدرة دائرة التلامس

أنواع المرحلات



واحده ذراع واحد ونقطة إلتماس PST


ذراع واحد ونقطتين إلتماس PD1


ذراعین ونقطتین تلامس PST

تلامس ذراعين ولكل ذراع نقطتين PDT

مايتها من كل دوائر الملف يجب وضع صمام ثنائي من المنعكس من

أمثله







ے

ات : هي عبارة عن سلك أو موصل ملفوف علي قلب , وقد يكون هذا القلب هواء أو حديد أو مادة أخرء الفكرة التي بنيت عليها : حركة الإلكترونات داخل السلك (التيار الكهربي) تسبب مجال كهرومغناطيسي فالمنطقة المحيطة به .

 \mathbf{XL} الملف يمررالتيار المستمر \mathbf{DC} ويمنع مرور التيار المتردد، \mathbf{AC} حيث أن معاوقةالملف \mathbf{fL} ۲ \mathbf{fL} ۲

فُفَي حالة التيار المستمر يكون التردد = صفر فتكون المعاوقة صغيرة جدا" فيمر التيار وفي حالة التيار المتردد يكون التردد كبير جدا" فتكون المعاوقة كبيرة جدا" لمرور التيار كما فالمعادلة السابقة

ن القول أن الملفات تخترن الطاقة المغناطيسية في المجال حولها مما يجعلها تقاوم التغيرا السريعة للتيار الكهربي المار فية وتسمي هذة الظاهرة بالحث الذاتي للملف أنواع الملفات:

ت التوليف Tuning Coils: وهو عبارة عن سلك من النحاس المعزول بالورنيش ذو مقاومة صغير وملفوف على اسطوانة من البكاليت أو مفرغ، ويستعمل في جهاز الراديو لالتقاط الإشارة المطلوبة ويستخ أيضا في دائرة إختيار القنوات في جهاز التلفزيون.

فات الهوائي Coils Antenna: وهو عبارة عن سلك ملفوف على قلب من الفيرايت (برادة الحديد) ويستخ في صنع الهوائي الداخلي لجهاز الراديو أو في مرحلة الترددات المتوسطة.

ت خانقة Coils Choke : وهو عبارة عن سلك ملفوف حول قلب من شرائح الحديد المعزول ويستخ كخانق للترددات وتستخدم أيضا في دائرة Filter بعد عملية Rectification في دوائر تحويل الجهد المتغير إلا جهد مستمر أو في دائرة مصباح الفلوريسنت




توصيل الملفات في الدوائر الكهربية

التوصيل على التوالى: توصل الملفات على التوالي كما بالشكل التالي:

 L_1 L_2 L_3 L_4 L_5 L_6 L_1 L_2 L_3 L_6 L_6 L_1 L_1 L_2 L_3

التوصيل علي التوازي: توصل الملفات علي التوازى كما بالشكل التالي:



- ٢ يقاس الحد الذاتي للملف بوحدة الهنري Henry

تركيب الملقات: يتركب الملف من سلك معزول ملفوف علا إطار من مادة عازلة former وممكن أن تكون على عدة أشك منها:

١ - على شكل أسطوانة أو مكعب أو متوازي مستطيلات .

٢- على شكل قلب الإطار مجوفاً وفارغاً ، وممكن أن يكون قلا الإطار مشغولاً بشرائح حديدية أو مسحوق حديد أو مادة الفيرري ferrite

٣- ممكن أن يغلف الملف بغلاف من الحديد وذلك عند الرغبة ف
 ألا يتأثر الملف بالمجالات المغناطيسية الخارجية وقد يغلف بغلا
 من البلاستيك لحمايته ، وقد يترك بدون تغليف .




مرور تيار في سلك:


عندما يمر تيار في سلك ينشأ حول هذا السلك مجا مغناطيسي ، يتزايد هذا المجال بتزايد التيار المار في السلك

مرور تيار في ملف:

يلف السلك بطريقة معينة ليعطى مجالاً مغناطيسياً في اتجمعين محدد مسبقا من قبل المصمم .


وتخضع اتجاهات التيار واللف والمجال المغناطيسي لقاعد اليمنى .





قاعدة اليد اليمنى:

إذا وضعت الملف في يدك اليمنى بحيث تلتف أصابعك حو الملف في نفس اتجاه مرور التيار فان أصبع الإبهام يشي السي اتجاه المجال داخل الملف والى القطب الشامال للمغناطيس المؤقت الذي يصنعها هذا الملف.



الحث الذاتي:

إذا كانت قيمة التيار المار في الملف تتغير زيادة أو نقصاً كما هو الحال مع التيار المتناوب ، فان قيمة المجالمغناطيسي الناشئ عن التيار تتغير أيضاً زيادة أو نقصاً ، وفي هذه الحالة يتولد على طرفي الملف جا يعارض الزيادة والنقص في التيار المار في الملف ، وكلما زاد معدل تغير التيار كلما زادت قيمة هذا الجا

المعارض لحدوث التغيير ، وخاصية المعارضة هذه تسمى " الحث الذاتي " .

ويسمى الجهد العارض لحدوث التغير: جهد مستحث أو جهد مستنتج أو جهد مولد بالحث الذاتي.

وحدات قياس الحث الذاتي:

يقاس الحث الذاتي لملف بوحدة (الهنري) أو (الميل مرز الملف في الدوائر هنري).

 $1H = 1000mH = 106 \mu H$

ممانعة الملفات

 $X_L = 2\pi f L$, $X_L = 2\pi f L$,

يزداد الحث الذاتي لملف إذا:

١ ـ زادت مساحة مقطعة وقل طوله .

٢ ـ زاد عدد لفاته .

٣- كان للملف قلب من مادة مغناطيسية كالحديد أو مسحوق الحديد أو من مادة الفيريت والعكس صحيح.

تزيد ممانعة الملف:

١ ـ بزيادة تردد الإشارة المارة بالملف.

٢ ـ بزيادة حث الملف .

٣- بكليهما .

: Types Coils أنواع الملفات

أولاً: من حيث القلب:


صنف الملفات وفقاً للمادة التي تشغل الحيز داخل الإطار الداخلي للملف إلى:


۱- ملفات ذات قلب هوائي :




وهى تلك الملفات التي يشغل الهواء ما بداخل إطارها الداخلي (ما بداخ قلبها) والحث الذاتي لمثل هذه الملفات صغير .


٢- ملفات ذات قلب حديدي :





ولكن يعيب على مثل هذا النوع من الملفات ، أن تيارات متولدة بالحث الذاتي داخل القلب الحديدي تسم بالتيارات الإعصارية أو التيارات الدوامية ، تتحرك في اتجاهات عشوائية داخل هذا القلب مما يسبب ارتفا درجة حرارة القلب المغناطيسي وفقد في الطاقة ولذلك يقسم القلب الحديدي إلى شرائح معزولة عب بعض التعليم التعليم التيارات الإعصارية أو الدواميات وستخدم الملفات ذات القلب الحديدي في التنعيم في دوائر تقويم التيار المتناوب كما تستخدم في دوائر المصابيح الفلورسنتية .








٣- ملفات ذات قلب من مسحوق الحديد:
 هي الملفات التي يوضع بداخل قلبها مسحوق من الحديد، حيث فلط مسحوق الحديد بمادة عازلة ويضغط ليعطي قلب مغناطيسي ذو مقاومة كهربية عالية ،وبالتالي تقليل التيارات الدوامية أو الإعصارية إلى حد كبير.



٤ ـ ملفات ذات قلب من مادة الفيرريت:

وهى تلك الملفات التي يوضع بداخل قلبها مادة الفيريت ، ومادة الفيريت مادة مغناطيسية مقاومتها الكهربية عالية جداً ، وبذلك نضمن عدم سريان التيارات الإعصارية داخلها .




ثانيا: من حيث الترددات:

: المنخفض - Now Frequency Coils

وهي الملفات التي تستخدم في الترددات الصوتية ، ومن المعروف أن التردد

الصوتية تتراوح من ٢٠ هرتز المنخفض من الملفات ذات القلب الحديدى .





٢ ـ ملفات التردد المتوسط:

هي الملفات التي تستخدم في الترددات متوسطة ، والتردد المتوسط في أجهزة الراديو ذات يساوي ٥٦٤ كيلو هرتز .M Aالتعديل السعوي

ملفات التردد المتوسط من الملفات ذات القيرريت . القلب المصنوع من مسحوق الحديد أو مادة الفيرريت .

: ملفسات التسردد العسالي - Hig Frequency Coils

هي الملفات التي تستخدم في الترددات عالية التي تزيد عن ٢ ميجا هرتز ، مثل دوائر التنعيم في أجهزة الراديو .

ملفات التردد العالي من الملفات ذات القلب الهوائى.

ي حالة التردد العالي تكون ممانعة الملفات يرة ، وفي حالة التردد المنخفض تكون ممانعة الملفات بغيرة وهذا يمكننا من فصل الترددات الصوتية عن نرددات العالية في الدوائر التي يقترن فيها التردد العالي مع التردد المنخفض.

رمو ز الملفات:











الملف في دوائر التيار المستمر:


. جهد مستمر على ملف ، فان التيار الذي سيمر بالملف لا يصل إلى قيمته العظمى منذ اللحظة الأولى وذلك بسبب تولد جهد مستنتج بالحث الذاتي يعارض مرور التيار في الملف .

زايد تدريجياً في الملف عند توصيلة بالتيار المستمر ، وإذا فصل الجهد المستمر عن الملف ، فان الجهد المستمر جبياً في الملف ، فان الجهد المستمر جبالحث الذاتي يعارض تناقص التيار في الملف ، لذا فان تيار الهبوط لا يصل إلى الصفر بمجرد فصل الجهد المستمر عن الملف . بل يستمر إلى حين .

MILITARY CODE








لتيار تدريجيا من الملف عند وصله مع التيار المستمر

الملفات في دوائر التيار المتناوب: بما أن التيار المتناوب يتغير باستمرار في قيمته واتجاهه ، لذلك فان الملفات يتولد فيها جهد مستنتج بالحث الذاتي يعارض الزيادة أو النقص أو تغيير الاتجاه عندما توصل تلك الملفات في دوائر التيار المتناوب.

INDUCTOR COLOR GUIDE


Result Is In µH





المحولات Transformers

- ▶ المحولات: هي نوع خاص من الملفات يتكون من ٣ أجزاء رئيسية:
- ١ ـ القلب Core : قد يكون عبارة عن مسحوق الحديد أو شرائح حديدية معزولة أو الهواء
- ٢- الملصف الابتدائي Primary : ويمثطل دخصل المحصول
 ٣- الملف الثانوي Secondry : ويمثل خرج المحول
- ◄ الملف الأبتدائي والملف الثانوي عبارة عن سلكين ملفوفين علي القلب Core ومعزولين عن بعضهما , كما في الشكل التالي: -



ملحوظة:

١- دخل المحول يكون دائما تيار متردد A حيث تبني فكرة عملة علي الحث الكهرومغناطيس
 ٢- المحول يكون دائما تيار متردد A حيث تبني فكرة عملة علي المستمر C
 ٣- يمكن أن يحتوي المحول على أكثر من ملف ابتدائي أو أكثر من ملف ثانو
 ٤- يمكن أن تحتوي بعض الملفات الثانوية على نقط تفرع وذلك للحصول على قيم متعددة ف خصرج المحول أي أنة في الثاني مع الأرضي يعطي ٧ فولت , وإذا أخذت الطرف الأول مع الأرضي يعطي ٧ فولت , وإذا أخذت الطرا الثاني مع الأرضي يعطي ١٠ فولت ...

نظرية العمل:

١- عند مرور التيار المتردد في الملف الابتدائي يؤدي ذلك الي تكون مجال (فيض). مغناطيسي
 متغير

٢- يقطع الفيض المغناطيسي المتكون لفات الملف الثانوي فينشأ جهد كهربي بالحث يسبب مرور
 التيار الكهربي إلي الحمل .

: Turns Ratio نسبة التحويل

هي النسبة بين عدد لفات الملف الابتدائي إلي عدد لفات الملف الثانوي , ومن خلالها يمكن معرفة جهد الخرج إذا علم جهد الدخل من العلاقة التالية حيث N1, V1 جهد ولفات الملف الابتدائي (الدخل), N2, V2 جهد ولفات الملف الثانوي (الخرج).

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2}$$

تصنيف المحولات تبعا لـ Turns Ratio :

١- محول عزل: وفية تكون نسبة الملفات ١: ١ أي ينتقل جهد وتيار الملف الابتدائي إلى
 الملف الثانوي دون تغيير.

۲- محول رافع Step-up:

وفية يكون عدد ملفات الملف الثانوي > عدد لفات الملف الابتدائي . وبالتالي يكون الجهد عند الملف الابتدائي .

مثـــــال:

$$N_1: N_2 = 1:5$$
 $V_1 = 2$ $\therefore V_2 = 10$

"- محول خافض Step-Down:

وفية يكون عدد ملفات الملف الثانوي < عدد لفات الملف الابتدائي

وبالتالى يكون الجهد الناتج عند الملف الثانوي أقل من الجهد عند الملف الابتدائى.

$$N_1: N_2 = 10: 2$$
 $V_1 = 5v$ $V_2 = 1v$


ملحوظة هامة:


المحول له القدرة علي تحويل مستوي الجهد والتيار الي مستوي اعلى أو اقل فإذا رفع المحول جهد الإشارة فإنة يرفع قيمة التيار وإذا خفض جهد الإشارة فإنة يرفع قيمة التيار بحيث أن القدرة Power الناتجة لا تزيد عن القدرة الداخلة للمحول.

تستخدم المحولات لرفع أو خفض الجهد أو التيار في الدوائر الكهربائية. و تعتمد المحولات على مايسمى بخاصية الحث التبادلي (Mutual Inductance) في عملها ولذلك سنعطي شرحا للحث التبادلي قبل أن نعطي تفاصيل المحول لأنه لايمكن فهم عمل المحول بدون الاستيعاب الكامل للحث التبادلي.

الحث التبادلي (Mutual Inductance)

علمنا سابقا أن الملف (inductor) هو أداة تقوم بمقاومة التغير في التيار بغض النظر عن اتجاه هذا التيار. وعرفنا الحث الذاتي للملف بأنه قدرة الملف على إيجاد جهد فيه ليقاوم أي تغيير في التيار الساري فيه.






كما أنه عندما يمر تيار متردد (AC) في الملف فإنه سينتج مجال مغناطيسي حول هذا الملف. فإذا ارتفع التيار ازدادت مسافة المجال المغناطيسي حول الملف وإذا قل التيار قلت المسافة حول الملف.


عندما نضع ملفاً آخر داخل هذا المجال المغناطيسي الذي يزداد وينقص فإن هذا المجال المغناطيسي الذي يزداد وينقص فإن هذا المجال المغناطيسي سوف يولد تيارا في الملف الثاني وهذه الخاصية تسمى بالحث التبادلي (Inductance)

لاحظ أن التيار المتردد الذي يصل إلى بيوتنا هو ذو تردد يبلغ ٥٠ أو ٦٠ هيرتز. معنى ذلك أن هذا التيار عندما يمر في ملف فإنه يرتفع ويقل ٥٠ أو ٦٠ مرة في الثانية. وبالتالي فإن المجال المغناطيسي في الملف سيزداد وينقص ٥٠ أو ٦٠ مرة في الثانية فهو إذا مجال مغناطيسي متغير.




إيضاح هذه الخاصية تخيل الملفين التاليين كما هو موضح بالصورة

ني الملف الأيسر DCلو مررنا تياراً ثابتا (ينتج مجالا مغناطيسيا في الملف الأيمن ولكن ا المجال المغناطيسي مجال ثابت غير متغير لانه تج عن تيار ثابت. ولذلك لن ينتج عن ذلك أي جهد في الملف الأيمن.



ن لو فتحنا المفتاح لايقاف التيار فإن المجال غناطيسي سيتغير في الملف الأيمن وسينتج عن induce ذكرنا جهد يسمى بالجهد المستحث (مما يتسبب في سريان تيار في الملف يقاوم أي تغيير يمن. وكما ذكرنا سابقا فإن الملف يقاوم أي تغيير ذلك فإن اتجاه هذا التيار سوف يكون بطريقة يث يحاول ابقاء المجال المغناطيسي كما هو يغير.



لآن ماذا سيحدث لو أننا أغلقنا المفتاح مرة رى بعد أن يتوقف التيار ؟ سيزداد التيار في لف الأيسر طبعا وسيحاول الملف الأيمن ابقاء جال المغناطيسي كما هو ولذلك سيتولد فيه تيار اكس ينتج عنه ايجاد مجال مغناطيسي معاكس وذلك لمقاومة الزيادة في المجال المغناطيسي.

حقيقة أن أي تغيير في التيار في الملف الأيسر يؤثر في التيار والجهد في الملف الأيمن هي في) Mutual Inductance(

الخاصية الكهربائية التي تمكن التيار الساري في سلك أو إذا يمكن أن نعرف الحث التبادلي بأنه وهذه الخاصية هي التي يعتمد عليها المحول ملف من ايجاد تيار في سلك أو ملف آخر قريب منه. في عمله

كيف يعمل المحول

يعمل المحول فقط مع التيارات المترددة (AC) وليس التيارات الثابتة (DC). فعندما يدخل التيار المتردد عبر الملف الرئيسي ينتج عنه مجال مغناطيسي يكون مركزاً في القلب. هذا المجال المغناطيسي المتغير يقطع لفات الملف الثانوي ويتولد عن ذلك تيار يسري فيه.

كيفيه تحديد الجهد والتيار الصادرين من المحول:

الجهود والتيارات الداخلة والخارجة من المحول تعتمد على عدد لفات الملفين الرئيسي والثانوي. وهي تخضع للقوانين التالية:

علاقة الجهود بعدد اللفات تخضع لهذا القانون:

أما علاقة التيار بعدد اللفات فتخضع لهذا القانون:

التيار في الملف الرئيسي _ لفات الملف الثانوي التيار في الملف الثانوي التيار في الملف الرئيسي

فإذا كان عدد لفات الملف الثانوي اكبر من عدد لفات الملف الرئيسي فإن الجهد الخارج من المحول سوف يكون أكبر من الجهد الداخل ، بينما التيار الخارج يكون أصغر من التيار الداخل. في هذه الحالة يستخدم المحول لتكبير الجهد

أما إذا كان عدد لفات الملف الثانوي أقل من عدد لفات الملف الرئيسي فإن الجهد الخارج من المحول سوف يكون أكبر من التيار الداخل. في هذه الحالة يستخدم المحول لخفض الجهد

الإجابة:

عندما نقول أن المحول ٢٢٠ _ ١٢ فولت فذلك يعنى أن:

$$\frac{YY}{YY} = \frac{YY}{W^{1}}$$

$$\frac{YYXY}{W^{1}}$$

$$\frac{YXXY}{W^{2}} = \frac{YYXY}{W^{2}}$$

$$= \frac{YXXY}{W^{2}}$$

$$= \frac{YXXY}{W^{2}}$$

المحول والدوائر الإليكترونية

ذكرنا سابقا أن المحول يعمل فقط مع الجهود و التيارات المتردده (AC) بينما معظم الدوائر الإليكترونية تعمل مع الجهود الثابتة (DC). المحول إذا لا يصلح للاستعمال المباشر لتغذية الدوائر الإليكترونية حيث يجب تحويل الجهد الثانوي الصادر من المحول إلى جهد ثابت (DC)

كيفية تحويل الجهد موضحة بالتفصيل في قسم مصدر التغذية

أنواع المحولات

تتوفر المحولات بأشكال وأحجام عديدة بحسب الاستخدام فمنها الضخم جدا ومنها الصغير جدا ومن أهم انواعها محولات القدرة ، ومحولات الصوت

هذه بعض أشكال المحولات التي قد تشاهدها



عندما تفرغ الشحنة الموجودة في المكثف يبدأ المجال المغناطيسي حول الملف تدريجياً بالتلاشي وهذا يدفع التيار إلى الإستمرار بالسريان باتجاه اللوحالعلوي






اشباه الموصلات و الموحدات

SEMICONDUCTOR&DIODE

معدم الموصلات النقية (مثل الجرمانيوم والسليكون) موادا ليست جيدة التوصيل للكهرباء تعتبر أشباه الموصلات النقية (مثل الجرمانيوم والسليكون) موادا ليست جيدة التوصيل للكهرباء كما أنها ليست رديئة التوصيل للكهرباء وتتوزع الإلكترونات في أشباه الموصلات حول أنويتها في مدارات ولكن تتميز أشباه الموصلات النقية بوجود ٤ إلكترونات فقط في المدار الأخير مما يجعلها مستقرة . أي أنها لا تنقل الكهرباء إلا بعد أن يتم تحرير إلكترون من الأربعة عن طريق الحرارة أو عن طريق إضافة شوائب . كما أنها تتحول لعوازل عندما نجبرها على إستقبال إلكترونات أخرى في مستقرة مستقرة الأخياد الناسانة شاكري في المستورة الأخياد الناسانة شاكري المستورة المستقرة المستورة الأخياد المستورة المستقرة الم


البلسسسسسة P : الموجب من مادة يحتوى المدار الأخير للإلكترونات حول ذراتها على ٣ إلكترونات مثل البورون والألومينيوم والجاليوم إلى المادة شبه الموصلة تتكون البلورة الموجبة P حيث ينقصها إكتساب إلكترونات للوصول لحالة الإتزان (يعنى وجود فجوات Holes).

الوصعد توصيل بللورة من نوع P مع بلورة من نوع N كما بالشكل المرفق تنجذب بعض الألكترونات عند توصيل بللورة من نوع P مع بلورة من نوع P وتتكون منطقة وسطية فارغة من حاملات التيار (بعد أن أنجذب كل ألكترون في هذه المنطقة مع فجوة ولم يعد حرا) وتسمى هذه المنطقة بالمنطقة الميتة (أو المنزوحة) Depletion Area ونتيجة لهذه الظاهرة ووجود نوعين مختلفين من حاملات الشحنة على جانبي المنطقة المنزوحة يتكون جهد على هذه المنطقة يعرف بالجهد الحاجز Voltage Barrier .




الإنحيادي الإنحيادي الأمادي المستعلق الإنحيادي المستعلق المستعلم ا

الشكل المرفق التالى يبين الإنحياز الأمامى للثنائى حيث يوصل الطرف الموجب للبطارية بالبلورة P والطرف السالب بالبللورة N وبهذه الطريقة نستطيع أن نقلل من الجهد الحاجز وندفع الإلكترونات للمرور عبر المنطقة المنزوحة لتغلق الدارة ويمر التيار فيها.




الإنحيان الخلفي (العكسي):

الشكل المرفق التالى يبين الإنحياز العكسى للثنائى حيث يوصل الطرف الموجب للبطارية بالبلورة N والطرف السالب بالبللورة P وبهذه الطريقة نستطيع أن نزيد من الجهد الحاجز وندفع الإلكترونات للإنجذاب للطرف الموجب للبطارية والفجوات للإنجذاب للطرف السالب للبطارية مما يزيد من الجهد الحاجز والمنطقة المنزوحة ويوقف مرور التيار في الدارة.



الموحدات




وجد أن عندما يتم وضع شريحة سلكونية موجبة p-type .. وشريحة سالبة n-type فأن التيار الكهربائي سيمر في جهة واحده فقط عبر الشريحتين .. لتشكر عنصر الكتروني يسمى الدايود او الموحد Diode .. وهو العنصر الأهم والأشهر في عالم أشباه الموصلات semiconductor

يمكن لشريحة سليكون موجبه p-type .. مع شريحة سالبة n-type ان تعمل كأي موصل للتيار الكهربائي

تطلق على حركة التيار من الشريحة الموجبة إلى السالبة بأسم الانحياز الأمامي او forward .. في هذه الحالة يعمل الدايود كأي موصل جيد للتيار ..


اما حالة عدم التوصيل اي جهد موجب على الشريحة السالبة .. وسالب على الشريحة الموجبة .. فهذا ما يسمى reverse biased .



يوجد فرق جهد صغير على طرفى الدايود ٢,٠ فولت للدايود المصنوع من مادة السليكون Si .. وتقريبا ٣،٠ للمصنوع من مادة الجرمانيم ..

يمكن استخدام هذا الجهد الصغير لاختبار وفحص دائرة الكترونية موصله بالمصدر وتحتوي على موحدات .. فإذا كان الدايود المفحوص سليم فانه سيعطى جهد صغير بين أطرافه في حالة التوصيل بالانحياز الأمامي..

اما إذا أعطى قيمه جهد أعلى من ١ فولت او ٠ فولت فهذا يعنى أن هذا الدايود تالف.




يتم تشبيه عمل الدايود كحنفية ماء تسمح بالمرور في جهة واحده فقط.. ولهذا تم استغلال هذه الخاصية المتميزة لإنشاء الكثير من التطبيقات المفيدة ..

احد اشهر هذه التطبيقات .. هي تحويل التيار المتردد (AC) والتي تتغير قطبيتة باستمرار إلى تيار مستمر (DC) أحادي القطبية ..


كل مصادر الطاقة في المنازل تعطى تيار متردد بينما البطاريات تزودنا بالتيار المستمر ..

وعملية التحويل التي تتم لاستبدال التيار المتذبذب إلى تيار مستمر .. تسمى تقويم او rectification

الصورة التالية توضح الإشارة الداخلة والخارجة من الدايود .. وهذه الطريقة في التقويم تسمى تقويم نصف موجه لانها تقوم بإخراج نصف الموجه الاصليه .. وإلغاء " Block " للنصف الأخر



أما الطريقة الثانية والأكثر كفاءة والتى تستفيد من كامل الإشارة المتردد الداخلة هى دائرة تقويم موجه كاملة والصورة توضح طريقة القنطرة Bridge " أربع موحدات " للحصول على النتيجة المطلوبة ..









*الترانزستور:-


- هو عبارة عن طبقة ثالثة للثنائى بحيث يكون وصلتين فان الناتج هو عنصر جديد يطلق عليه " الترانزستور"



* أنواع الترانزستور:_ ١- ترانزستور ثنائى القطبية:


a) نوع الـPNP: وهو يحتوى على ثلاثة بللورات اثنتان موجبتان P وبينهما واحدة سالبة N ليتكون بذلك الترانز ستوراك PNP.





b) نوع الـNPN:- وهو يحتوى على ثلاثة بللورات اثنتان سالبتان N وبينهما واحدة موجبة P ليتكون بذلك الترانزستور الـ NPN.

۲- ترانزستورات تأ ثير المجال الكهربى (JFET) وهو اختصار لكلمة: Junction Field Effect Transistor وسوف نتناول هذا النوع من الترانزستورات في القادم *أطراف الترانزستورات:



١ ـ المشع Emitter .

. Collector المجمع

۳- القاعدة Base


۱- المشع Emitter: وهو الجزء المختص بإمداد حاملات الشحنة الفجوات فى حالة الترانزستور PNP ويوصل المشع أماميا (الترانزستور PNP ويوصل المشع أماميا (Forward) بالنسبة للقاعدة وبذلك فهو يعطى كمية كبيرة من حاملات الشحنة عند توصيله

٢- المجمع Collector: ويختص هذا الجزء من الترانزستور بتجميع حاملات الشحنة القادمة من المشع ، ويوصل عكسيا (Reverse) مع القاعدة .

٣- القاعدة Base: وهي عبارة عن الأجزاء الأوسط بين المشع والمجمع ويوصل أماميا (Reverse) مع المشع ، عكسيا (Reverse) مع المجمع .



<u>* منحنى خواص الترانزستور</u>




*العلاقة بين تيار الخرج IC وجهد الخرج Vce :-في المنطقة الأولى I : * عندما يكون Vce صغيرا جدا (0.2 - ۰) يلاحظ أن الزيادة الضعيفة في جهد المجمع Vce يناظرها زيادة كبيرة في تيار المجمع IC (وعندما يكون قيمة ثابتة تيار القاعدة IB)

فى المنطقة الثانية II: * وهى المنطقة التي لا يكون فيها تيار المجمع حساسا بدرجة كبيرة لجِهد المجمع عند ثبات IB ولكن يعتمد بدرجة كبيرة على تيار القاعدة IB وتسمى منطقة التشغيل .

في المنطقة الثالثة III:


* وفيها يزداد تيار المجمع بدرجة كبيرة مع اى زيادة بسيطة فى جهد المجمع Vce نتيجة حدوث الأنهيار الخلفي لوصلة المجمع.



<u> «تطبیقات علی الترانزستور: ـ</u>

۱ ـ الترانزستور كمكبر:


التراثريستور كمكبر



دائرة اختبار عامل تكبير التيار في الترانزيستور

- عندما لا يوجد دخل " تيار متغير" ويوجد فقط تيار وجهد مستمر على القاعدة فان $V_0 = (-Ic\ Rc\)\ V_0$ ونجد جهد الخرج هو $V_0 = (-Ic\ Rc\)\ V_0$. $V_0 = (V_0 + Ic\ RL\)$
- عند وضع جهد متغیر V_i على القاعدة یؤدی إلى وجود مرکبة من التیار المتغیر V_i ونتیجة ذلك نجد أن جهد الخرج على المقاومة RL یكون نتیجة التیار المستمر والتیار المتغیر المتغیر V_i المتغیر V_i على V_i على V_i على المقاومة V_i على V_i على V_i المتغیر الناشئ عن التیار المتغیر الذي V_i ویوجد فرق فی زاویة الطور بین التیار V_i بمقدار V_i بمقدار V_i ویمکن زیادة جهد الخرج V_i عن V_i وذلك عن طریق زیادة V_i

٢ ـ الترانزستور كمفتاح:




- عندما يكون المفتاح في وضع (١) يصل جهد عكسى للقاعدة ويصبح تيار القاعدة صفر وأيضا تيار المجمع صفر ويمكن اعتبار أن المجمع والباعث في الترانزستور منفصلين ويكون الترانزستور في حالة قطع.
- عندما يكون المفتاح في وضع (٢) يصل جهد امامي إلى القاعدة ويمر تيار القاعدة ويتدفق تيار مجمع كبير ويكون الترانزستور في حالة وصل .

*الدوائر الأساسية للترانزستور:-

- " Common Base " CB القاعدة المشتركة المشتركة
- " Common Emitter " CB المشع المشترك ٢

" Common Collector " CC المجمع المشترك " La l' Common Collector " CC " "




وفيها توصل الدائرة كما بالرسم حيث يكون الدخل بين الباعث والقاعدة والخرج بين المجمع والقاعدة وتكون القاعدة مشتركة بين الباعث والمجمع .

*خواص دائرة القاعدة المشتركة:

- ١- لا تعطى تكبير للتيار (1 < &) . ١
- ٢- مقاومة الدخل صغيرة جدا (١٠٠ اوم ، ٥٠).
- ٣- مقاومة الخرج Ro كبيرة جدا (١ ميجا اوم _ 0.5).
 - ٤- تكبير الجهد Av (٤٥٠).
 - ٥- تعظى تكبير للقدرةُ Ap (، ٥٠) .
 - ٦- لا تعطَّى فرق في الزآوية الطور يساوي صفر.

-: CE الباعث المشترك ٢




ويتم توصيل الترانزستوركما بالدائرة بحيث يمثل القاعدة والباعث دائرة الدخل ويمثل المجمع والباعث دائرة الخرج ويكون الباعث مشترك بين الدخل والخرج وتعتبر هذه الدائرة أكثر دوائرالترانزستورشيوعا في الأستخدام.

*خواص دائرة الباعث المشترك:

- ١ ـ تعطى تكبير للتيار .
- ٢ ـ مقاومة الدخل صغيرة جدا "الكن اكبر القاعدة المشتركة"
- ٣- مقاومة الخرج كبيرة جدا " ولكن اصغر من القاعدة المشتركة "
 - ٤ ـ معامل تكبير الجهد كبير " بالمقارنة بالقاعدة المشتركة "

٥ ـ معامل تكبير القدرة " اكبر من القاعدة المشتركة " ٢٠٠٠ ا $(Ap = B^2 RL)$ تستخدم غالبا كمكبر للقدرة

٣- المجمع المشترك CC:



- ويتم توصيل الترانزستور كما بالدائرة الموضحة حيث يمثل القاعدة والمجمع دائرة الدخل ويمثلُ الباعث والمجمع دائرة الخرج ويكون المجمع المشترك بين الدخل والخرج.


* خواص المجمع المشترك: 1- نسبة تكبير التيار اكبر من دائرة الباعث ودائرة القاعدة.

٢ - مقاومة الدخل كبيرة جدا وهذا للربط بين الدوائر وكذلك تستخدم في أجهزة القياس.

٣- مقاومة الخرج صغيرة جدا.

٤- لا تعطى تكبير للجهد كبير بالمقارنة بالقاعدة المشتركة لأن RL صغيرة جدا . RI >> **RL**

٥ معامل تكبير القدرة Ap يكون صغير بالنسبة للدوائر السابقة .



* ترانزستور تأثير المجال:-

- يعمل هذا النوع من الترانزستور بأستخدام نوع واحد من حاملات التيار (أما الكترونات أو فجوات) لذلك يسمى بالترانزستور أحادى القطبية ويسمى بتأثير المجال لانه يتم التحكم فى التيار المار به بأستخدام المجال الكهربى.

*أنواع ترانزستور تأثير المجال:

ويوجد منه نوعان (من حيث تكنولوجيا التصنيع)

۱- ترانزستور ذو الوصلة (JFET)


Junction Field Effect Transistor

Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

أولا: ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة (JFET)

التركيب: يتكون من ثلاث مناطق شبه موصلة كما في الترانزستور العادى (ثنائي القطبية) اثنتان منهما من نوع واحد (Ngip) والمنطقة الثالثة من نوع مخالف (N,P) ويوجد منها نوعان


١ ـ ترانزستور ذو قناة سالبة:



١ ـ ترانز ستور ذو قناة موجية:


وفيه تكون منطقة الوسط من النوع P وفي كلا النوعين يوجد انفعال بين الأطراف مع بعضهم ويكون لها طرف توصيل واحد يسمى (البوابة)

(S) Source "المصدر" (G) Gate ويكون لمنطقة الوسط طُرفَى توصيل يسمى احدهم "المصدر" (D) Drain (والأخر يسمى "الساحب"




وبمقارنة بين أطراف الترانزستور ${
m FET}$ وترانزستور تثنائى القطبية نجد أن القاعدة تناظر البوابة ${
m B}_{--}$

والباعث يناظر المصدر S والباعث يناظر الساحب D والمجمع يناظر الساحب



*نظرية عمل ترانزستور تأثير المجال:-



تبنى نظرية عمل الترانزستور تأثير المجال الكهربى لجهود الأنحياز على التوصيلة الكهربية للتحكم في قيم التيار فعند توصيل جهد الأنحياز VDS بين الساحب D والمصدر الكهربية للتحكم في قيم التيار خلال بلورة الوسط تحت تأثير المجال الكهربي للجهد VDS بين الطرفين (D,S) وتمثل هذه البلورة وصلة اومية وينشأ التيار I وتتوقف قيمته على VDS وعند توصيل جهد الأنحياز الخلفي VGG بين طرفي الوصلة (S,D) PN ينتج عن منطقة حاجزة تؤدي إلى حدوث ضيق في اتساع المنطقة التي تسمح بمرور التيار (حاملات التيار)



* خواص ترانزستور تأثير المجال:

<u>VDS</u> النسبة بين جهد الساحب وتيار الساحب rd - ١


<u>ID</u> النسبة بين تيار الساحب وجهد البوابة gm: ٢ معامل التوصيلية VGS

<u>VDS</u> النسبة بين جهد الساحب وجهد البوابة m - معامل التكبير: WGS

* منحنى الخواص:-

الخرج:


منحنى خواص الترانزستور العادى.




- ويوضح العلاقة بين VDS، ID عند قيم ثابتة ومختلفة للجهدVGS والذي يكون سالب في حالة القناة السالبة وموجب في حالة القناة الموجبة بحيث تظل وصلة البوابة ذو انحياز خلفي دائما ويكون تيار الموجب له قيمة طالما كان VGS اقل من الصفر واكبر من جهد الاختناق Pinch off Voltage Vp

وهو الجهد الذي ينعدم عنده تيار المصعد.

FET



٢ ـ منحني النقل:





وهو يوضح العلاقة بين VGS، ID عند قيم ثابتة لجهد الساحب VDS وفيه يصل ID إلى VGS الصفر عندما يصل VGS إلى VGS ويصل ID ويصل VGS ويصل VGS اعندما يكون VGS=0 .

* ملحوظة :-

يمكن الحصول على مقاومة الساحب rdمن منحنيات خواص الخرج (الساحب) حيث rd تساوى مقلوب ميل هذه المنحنيات.

Enhancement في الطبقة المدعمة P,N ويوجد نوعان P,N ويوجد نوعان Enhancement






- فى هذا النوع يتم توصيل البوابة بجهد موجب بحيث يتكون شحنة موجبة عليها وبالتالى يتكون شحنة سالبة على النوع (n) وبالتالى تزداد عدد حاملات التيار ذات الشحنة السالبة (الألكترونيات) وبالتالى يزداد التيار (ID).
 - * مزايا ترانزستور تأثير المجال:-
 - ۱ ـ له مقاومة دخل Ri كبيرة جدا (ميجا اوم).
 - ٢ ـ سهولة تصنيف وحجمة اقل.
 - ٣- مناسب عند العمل في الترددات العالية.

- ٤ ـ اقل ضوضاء (Noise) واقل حساسية للإشعاعات النووية .
 - ٥ ـ اقل تأثرًا بدرجة الحرارة .
- المجال الكهربي للتحكم في التيار.
 - ٢ كبر السعات الشاردة من أقطابه نسبيا (مما يقلل من نطاق تردده) .



اولا: المؤقت ٥٥٥

المؤقت الزمنى متعدد الأغراض وهو عبارة عن دائرة متكاملة ذات ثمانية أقطاب .



وصف وتوزيع الأقطاب:

- ١- القطب (١) الأرضى أو المشترك هو الأكثر سلبية بين جهود تغذية الدائرة .
- ۲- القطب (۲) مدخل القدح وهو المدخل الذي يحدد الحالة التي يكون فيها الدائرة 555 بالمشاركة مع مدخل العتبة (القطب ٦) وتحدث مقارنتين داخل الدائرة

VLT=VCC/3


- المقارنة الأولى: إذ يقارن جهد مدخل القدح مع جهد العتبة السفلي

VUT=2VCC/3

- المقارنة الثانية إذ يقارنجهد مدخل العتبة مع جهد العتبة العلوى

- ٣- القطب (٣) وهو الخرج OUT يكون الخرج في مستوى مرتفع أقل من جهد التخزين بمقدار
 ١.7 ٧ وذلك عند بداية دورة المؤقت ويعود الخرج إلى مستوى منخفض قريب من الصفر في نهاية دورة المؤقت .
- ٤- القطب(٤) مدخل التصفير Reset إذا طبق على هذا القطب مستوى منطقى منخفض يعاد تصفير المؤقت ويعود الخرج إلى الحالة المنخفضة وفي حالة عدم الحاجة إليه يتم توصيله بجهد التغذية الموجب.
- ٥- القطب(٥) مدخل التحكم بالجهد في هذا الطرف يتم التغير جهدى القدح والعتبة عن طريق جهد خارجي عليه .
 - ٦- القطب (٦) مدخل جهد العتبة.
 - ٧- القطب (٧) قطب التفريغ .
 - ٨- القطب(٨) قطب التغذية بالجهد VCC مجال جهد التغذية من
 - + 4.5 إلى + 18 فولت .

البنة الداخلية للمؤقت 555:



إن البنية الداخلية للدائرة 555 تعتبر بسيطة إلى حد ما تتكون من:

أ- مقارنان تشابهيان ـ

ب- قلاب من النوع S-R.

ج- ترانزستور من النوع NPN وهو T1 وهو المسئول عن تفريغ المكثف عند قتحه .

د- ترانزستور


هـ -مقسم جهد لمداخل القلابات من نوع PNP وهو يقوم بإعادة القلاب إلى الحالة البدائية (التصفير). يتألف من ثلاث مقاومات متساوية القيمة.

و- مرحلة الخرج

تعمل الدائرة المتكاملة 555 بنمطى عمل مختلفين:

- ١- -نمط المهتز أوحادى الإستقرار . وهذا النمط غير مستخدم في دائرة المشروع .
 - ٢- نمط المهتز عديم الإستقرار:

هذا النمط عند توصل التغذة للدائرة يتم الحصول على إشارة منطقية على الخرج والشكل التالى بين توصيلة المهتز عديم الإستقرار .





فى هذا النمط بعد تغذية الدائرة ينتقل الخرج إلى الحالة المنطقية "H" ويبدأ المكثف بعملية الشحن من خلال المقاومتين Ra – Rb وذلك كالتالي:

- عند تطبق التغذية فان التيار سوف يمر من خلال مقاومات المقارنات المتساوية ويتم تقسيم الجهد بالتساوى بين الثلاث


لكل منها حيث أن الجهد على المدخل العاكس للمقارن (Comp2)


عند النقطة (V2=2VCC/3). كما أنه الجهد على المدخل الغير عاكس للمقارن (COMP1) "H" (COMP1) عند النقطة (V1= VCC/3) وبالتالى فان خرج المقارن (COMP1) "L" (Comp2) "كما أن خرج المقارن (R-S سيكون "H" وبالتالى فان خرج القلاب Q\ ويذلك يكون الترانزستور TRفى حالة إغلاق ويكون المكثف بعملية الشحن . ويكون "L" ويذلك يكون الترانزستور المكثف حتى يصلح الجهد على طرفيه (عند النقطة خلال عملية الشحن يزداد الجهد على طرفى المكثف حتى يصلح الجهد على طرفيه (عند النقطة X) المتنصلة مع مدخل المقارنات أكبر من الجهود الموجودة على الأطراف الأخرى . وعندها ينتقل خرج المقارن (Comp2) الى الحالة المنطقية "H" وعندها يغير القلاب حالته ليصبح الخرج "L" والخرج "H" وفى هذه المنافية ينتقل الترانزستور TR إلى حالة الإشباع ليبدأ عندها المكثف بالتفريغ عبر المقاومة والترانزستور TR . كما يبين الشكل التالى :





تستمر عملية التفريغ حتى ينخفض الجهد عند النقطة X بحيث أنه يصبح الجهد عند المدخل العاكس للمقارن (COMP1) أصغر من الجهد الموجود على المدخل غير العاكس لنفس المقارن أى أن VX<VCC/3 وكذلك بالنسبة للمقارن (COMP2) ويصبح الجهد على المدخل غير العاكس أكبر من الجهد الموجود على المدخل العاكس لنفس المقارن أى أن VX>VCC/3 وهذا العاكس أكبر من الجهد الموجود على المدخل العاكس لنفس المقارن أى أن (COMP1) إلى الحالة "H" وخرج المقارن (COMP1) إلى الحالة الأولى "L" فيفصل الترانزيستور ويصبح الخرج Out على الحالة اللنطقية "H" وتعاد المرحلة الأولى





يتم حساب أزمنة العمل والتوقف في حالة الخرج من العلاقة التالية حيث أن (TH) هو زمن العمل و (TL) هو زمن العمل و (TL) هو زمن التوقف و (F) التردد.

الزَّمنُ الَّذِي يكون فيه الخرج على الحالة (TH" (TH" .

$$t_{H} = \ln 2 \times (Ra + Rb) \times C$$

$$= 0.693 \times (Ra + Rb) \times C$$

- الزمن الذي يكون فيه الخرج على الحالة (TL"(TL".

$$t_{\tau} = \ln 2 \times Rb \times C$$


$$= 0.693 \times Rb \times C$$


- وبالتالي فان الدورة الكلية للإشارة:


T=THIGH + TLOW = 0.695(RA+2RB)C

التردد (F):

$$f = \frac{1}{t_{xx} + t_{x}} = \frac{1.44}{(Ra + 2Rb) \times C}$$








كما مر سابقا يمكن حساب قيمة التردد بيانيا بالإستعانة بالشكل التالى وذلك بفرض قيم مختلفة للمكثف C وللمقدار (Ra+ 2rb)

FREE RUNNING FREQUENCY GRAPH FOR THE LM555 TIMER CHIP



- جهود التصفير للأنواع المختلفة 555 وذلك تبعا لشركات المصنعة:

DEVICE	@5 VOLTS	@12 V0LTS				
LM555CN	0.51	0.46				
CA555CE	0.50	0.46				
UA555TC	0.37	0.34				
NE555P	0.41	0.37				
MC1455P1	0.47	0.42				
	I					

- الحالات المنطقية لأقطاب الدائرة 555

I	NPUT	S	OUTPUTS				
Pin 4 (LOW)	Pin 6 (HIGH)	Pin 2 (LOW)	National LM555H	Signetics NE555¥			
ъ	0	1	Resets ʃ	Resets ʃ			
ᅶ	1	1	0	o			
고	0	0	T	T			
ᇈ	1	0	0	∐ Resets			
1	工	1	Resets				
1	工	0	ݖ	1			
0	小	1	0	0			
0	工	0	0	o			
1	0	┰	sets ʃ	sets ʃ			
1	1	T	0				
0	0	T.	0	o			
0	1	T	0	O			

Pin 2 = Trigger, Pin 4 = Reset, Pin 6 = Threshold
Pin 2, 4, and 6 are 'active'


Table 2

ثانيا: العداد جونسون (IC 4017):

يتكون العداد Johnson Counter من مجموعة من القلاب النوع Q (أو من قلابات نوع آخر وليكن J-k يتم الحول منها على قلابات نوع Q) ويتم توصيل الخرج المتمم Q لآخر قلاب إلى مدخل أول القلاب الطرف Q وعند بداية التشغيل وبجرد توصيل القدرة وباستخدام دائرة Q المتصلة كما بالشكل


وبالمداخل الغير متزامنة الإضافية RD فانه يحدث RESET لجميع القلاابات وعددهم أربعة ليصبح الخرج لكل منهم LOW.

وعند وصل أول إشارة قطع (أشارة تزامن) من نوع الحافة الهابطة فأن خرج أول قلاب (Q) يتحول المستوى "H" (لأن J0 كما بالرسم متصلة بالخرج Q3 وهي "H" وهي "H" و Q3 متصلة بالخرج Q3 وهي "L" فيتحول الخرج للقلاب بالخرج Q4 وهي "L" فيتحول الخرج للقلاب الأول الى الحالة Set "H" Set" مع استمرار باقي المخرجات للقلابات الاخرى Q1-Q3 في المستوى "L" وبذلك يصبح العداد محمل بـ 1000 وعند وصول حافة التزامن آخرى يتحول خرج القلاب الثانى Q1 من "L" الى "H" وبذلك يصبح خرج العداد ممثلا بالتشكيل الثنائى 1100 لاستمرار خرج القلاب الأول Q0 في المستوى "H" لأن Q3 الى المستوى "H" بعد وصول إشارة التزامن الرابعة لامما يجعل الخرج المتمم Q3 في المستوى "L" ونظرا لأن Q3 متصلة بمدخل العداد لذلك فان الخرج للقلاب الأول Q0 يتحول الى المستوى "L" بعد مجئ النبضة التالية (النبضة الخامسة) ويستمر خرج المتمم Q3 في المستوى "L" خلال النبضات 8,7,6 إلى أن يتحول إلى المستوى "H" عند مجيئ النبضة و ثم يتكرر ما سبق سرده .



Johnson Counter


تركيب العداد جونسون ٥ Bit



جدول تتابع العد

Clock Pulse	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
0	0	O	0	0	0
1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	O	0
3	1	1	1	0	0
4	1	1	1	1	0
5	1	1	1	1	1
6	O	1	1	1	1
7	0	O	1	1	1
8	0	O	0	1	1
9	O	0	0	0	1

المخطط الزمني لتتابع إشارات الخرج




صناعه الدوائر المطبوعة PCB بطريقه احترافية

حيث تتم الطباعه على ورق لا يشرب الحبر وباستخدام كاويه ملابس عاديه مثل التى فى اى بيت يتم كوى الورقه على اللوحه النحاسيه بعد تنظيفها من اى قاذورات او بصمات اصابع وبعد تمام انتقال الحبر إلى البورده يتم ترك اللوحه المحاس تبرد ثم ازاله الورقه التي تكون ملتصقه عليها بوضعها فى اناء به ماء وكميه بسيطه من سائل التنظييف وتركها بضع دقائق حتى تبوش الورقه بعض ذلك تزال الورقه بحرص حتى لا تزال اى جزء من الحبر مع الورقه بعد ذلك وباستخدام قلم دوكو اسود يتم تصحيح اى تراكات او خطوط تون قد زالت مع ازاله الورقه وبعد ذلك يتم وضع البورده فى حمض كلوريد الحديد المخفف حتى لا يزال حزء من الحبر باستخدام الحبر باستخدام الحمض في المتبقى على البورده باستخدام جاز او كحول .


الخط________ وه الاول______

يتم تصميم الدائره الالكترونيه على الكمبيوتر باستخدام اى برنامج من برامج التصميم وفى حاله اذا كانت الدائره متوفره (فى حالتى استخدمت دائره مصممه وموجوده اصلا على النسب



يتم طباعه الدائره على ورقه الكلك وهو رخيص باستخدام طابعه ليزر وليس طابعه حبر ويتم طباعتها بطريقه معكوسه يعنى تقوم بعكس الصوره على الكمبيوتر ثم طباعتها بكثافه نقطيه


٦..



بعد ذلك يتم تنظيف البورده من اى اوساخ او شوائب او بصمات اصابع لان اى من هذه الاشياء يمنع التصاق الحبر على البورده كما بالشكل وحاول الا تلمسها باصابعك ومن الممكن ان تقوم بلبس جوانتى بلاستيك كالذى يستخدمه الاطباء خلال العمليه كلها



بعد ذلك يتم قطع الورقه التي طبع عليها البورده ووضعها على البورده النحاس




ولكن مواكبة لتطور العلم والتكنولوجيا كان لبد من تغير نظام التحكم اليدوى للإشارة إلى تحكم أوتوماتيكي وذلك لسبهيل الأعباء على ضابط المرور كما أنا تتميز بالسبهولة والدقة وموازنة أفضل بين تقاطعات الطرق.

أى أن ما ينصب إليه المشرع هو عمل دائرة إلكترونية تتحكم فى التقلب بين الإشارات المرورية آليا مع توافر إمكانية ضبط التوقيت الزمنى لتغيرها .


ثانيا تعريف المشرع

ثالثا فكرة عمل الدائرة

يخرج المؤقت IC555 نبضة كل فترة زمنية معينة تدخل هذه النبضة على دائرة العداد IC 4017 فيقوم بتنظيم العمل بين اللمبات إضاءتهم بالتتابع (احمر – اصفر – اخضر) ويخرج من أطرافه (9,6,5,1) الجهود اللازمة لإضاءة اللون الأخضر, ومن أطرافه (١٠،١١) الجهود اللازمة لإضاءة اللون الأصفر, ومن الطرف (١٢) لإضاءة اللون الأحمر وتتغير الإضاءة بين اللمبات حسب الفترة الزمنية للمؤقت و555 التي يتم التحكم فيها عن طريق المقاومة المتغيرة الموصلة بالمؤقت.



توصيل الدائرة على لوحة الاختبار



خامسا مكونات الدائرة

١ - دائرة التحويل والتوحيد:-

وظیفتها: هی دائرة تحول جهد المنبع الکهربی من تیار متردد (۲۲۰ فولت) إلی تیار مستمر (۱۲ فولت)

مكوناتها:

أ- محول كهربى خافض (١٢/٢٢٠ فولت) ـ

ب- أربعة موحدات تمثل دائرة قنطرة تقوم بتحويل التيار من متغير في القيمة والاتجاه (القطبية) الى تيار متغير في القيمة وموحد الاتجاه (انصاف موجبة)

ت- مكثفات تقوم بالتنعيم التيار بعد عملية التوحيد وتحويله الى تيار مستمر.

٢- دائرة العد:

وظيفتها: عبارة عن عداد مسئول عن عملية التقليل بين الإشارات بترتيب معين وذلك عن طريق نبضة زمنية تصل إليه من المؤقت.

مكونتها:

ا- (IC 4017): وهو المسئول عن عملية العد .

ب- مكثف 1MF.

ج- مقاومة 22ΚΩ.

٣- دائرة المؤقت:

وظيفتها: المسئولة عن ضبط المدة الزمنية لإضاءة كل إشارة والتي يمكن التحم فيها (بالزيادة أو النقصان) من خلال مقاومة متغيرة .

مكوناتها:

555 IC -1

ب- مقاومة متغيرة مهمتها 1.5 ΜΩ.

ج- مكثف قيمته 10 MF.

د- مقاومة ثابتة قمتها 100ΚΩ .

٤ - دائرة الإضاءة :

وظفتها: عبارة عن مجموعة موحدات توصل بخرج العداد 4017 IC وهي مكونة من ثلاث ألوان (أحمر- أخضر-أصفر).

مكوناتها:

ا- ثلاث مقومات قيمة كل واحدة 470Ω لتجزيء الجهد. ب- ثلاث لدات (أحمر- أخضر- أصفر) في الدخل للتوضح . ج- ستة لدات مثبتة على الإشارة لتنظم حركة الطريق.

العمليه سادسا تصميم و تنفيذ الدئره الأدوات اللازمة للعمل:

(٧) شفاط قصدير (۸) صنفرة

(۹) قلے

(۱۰) زرادیة (۱۱) ملقاط

(۱۲) افو میتر

(۱) كاوية لحام ۳۰ وات.

(۲) اناء مسطح

(۳) قصدیر

دوکو ۱ مم

(٤) محلول حامضي

(٥) زجاجة تدر

(٦) مناديل ورقية جافة

كيفية تجميع وتكوين الدائرة:

بعد إحضار مكونات الدائرة التي سبق ذكرها نبدأ تكوينها عمليا بالخطوات التالية :

المرحله الاولى: مرحله طباعه البرده (الدئره)

- (۱) تم تخطيط لوحة النحاس طبقا للتصميم النظرى لشكل البوردة العملية الذي تم إعداده وذلك باستخدام قلم رصاص.
- (٢) تم إعادة تخطيط لوح النحاس باستخدام قلم دوكو (وهو نوع خاص من الأقلام يحتوى على مادة تلتصق بسطح النحاس وتحميه من التأكسد أو من الذوبان عند وضعه في المحلول الحمضي).
- (٣) يتم وضع البوردة في المحلول الحمضي بعد تخفيف تركيزه لمدة ٣ ساعات مع المتابعة الدورية لحالة البوردة .
 - (٤) تقوم برفع البردة من المحلول وتنظيفه بقطعة جافة من المناديل .
- (٥) ثم يتم بلل قطعة من القماش بمادة التينر ومسح البوردة بها فنلاحظ أن حبر الدوكو يزال بالتنر واستمرت هذه العملية حتى نظفت البورد تماما .
- (٦) تثقيب البوردة حسب النقاط المحددة طبقا للتصميم النظرى وذلك باستخدام بنطة ١ مم .

المرحلة الثانية: تثبيت المكونات على البوردة

- تم تجهيز أدوات اللحام لبدء عملية تثبيت المكونات محل اللوحة وذلك كالأتى: تم وضع قاعدة IC 4017 من ناحية المادة العازلة فى الثقوب المحددة له ثم نقوم بلحام أطرافها واحدة تلو الأخرى مع مراعاة عدم تشابك نقاط اللحام لأطراف IC .

 ١- وضع 555 IC وتثبيته كما بالطريقة السابقة
- ٢- نفوم بتثبيت المكثفات ثم المقاومات ثم الموحدات ثم لدات الإضاءة بنفس طريقة التثبيت السابقة مع مراعاة القطبية لكل واحدة .
- وكذلك تم أخذ أطراف الملف الثانوى للمحول وتثبيته بالبوردة الخاصة بدائرة التوحيد ثم تثبيت المكثف ثم أربعة موحدات على شكل قنطرة مع مراعاة القطبية ثم أخذ خرج دائرة Power وتوصيله بدائرة الإشارة باستخدام أسلاك نحاسية .

المرحلة الثالثة: إختبار الدائرة

بعد الانتهاء من تكوين الدائرة العملية نقوم بتوصيل المحول بمنبع القدرة ونتأكد من إضاءة اللمبات تعليمات السلامة والصحة المهينة التي تـم إتباعها أثناء تكوين الـدائرة العملية:

- ١ ـ ارتداء البالطو
- ٢- إمساك المكونات الإلكترونية بالملقاط وعدم إمساكها باليد لحمايتها من التلف .
- ٣- استخدام كاوية بقدرة ملائمة (نوع قصير مناسب) .
- ٤- نقاط اللحام كانت صغيرة وملائمة حتى لاتتشابك مع بعضها وخصوصا عند لحام أطراف IC .
- ٥- استخدام النقاط عند الحاجة إلى إزالة أحد النقاط أو طبعها مع مراعاة عدم تقريبه من سن الكاوية .
 - ٦- مراعاة الأماكن التي توضع فيها المكونات.
 - ٧- مراعاة القطبية للمكونات الإلكترونية .
 - ٨- التعامل بحساسية شديدة مع المكونات الإلكترونية للحفظ عليها من التلف .
 - ٩- اختيار الموحدات والمقاومات واللدات قبل تثبتها للتأكد من سدلامتها .
- ١٠ مراعاة القيم المضمنة للعناصر الإلكترونية حتى يمكن تشغيلها بسدلامة .

سابعا شرح تفصيلي لكيفيـة عمـل الدائرة

يعمل الالمؤقت ICooo كمذبذب في حالة Astabl ويتم حساب الترددعن طريق العلاقة

$$f = \frac{1}{t_{_{H}} + t_{_{L}}} = \frac{1.44}{(Ra + 2Rb) \times C}$$

ويتم التحكم في التردد عن طريق المقاومة المتغيرة R وهذه النبضات تعتبر بمثثابة نبضات ساعة Clock يتم إدخالها على المتكاملة IC 4017

وهيي عبارة عن عداد عثى من النوع جنسون كما تم شرحه سابقا Stage وهيي عبارة عن عداد عثى من النوع جنسون كما تم شرحه سابقا Johnson decoder conter ذات المخارج Q0: Q9 طبقا للمنطق الموجب Positive logic

وفي كل مرة احد المخارج Q0:Q9 يكون High والباقي low ويستخدم هذا الخرج لتغذية الثنائيات حيث يتم تغذية الثنائيات الحمراء من خرج Q5:Q9: 05 ويغذى اللون الاخضر بالمخارج من Q9:Q9:Q5 ويتم تغذية اللون الأصفر من المخارج Q4:Q9

ئامنا المشاكل التي واجهت المشروع وكيف تم التغلب عليها

- ١- مشكلة تحميض البوردة حيث تعرضنا لتلف أكثر من
 من بوردة لصعوبة تحديد التركيز المناسب للحمض
 والوقت المناسب الإستمرار عملية تحميض البوردة داخل الحمض
 - ٢- حدث تلف فى IC 4017 بعد فترة من تركيبه وكان
 مظاهر ذلك التلف أن الدائرة لاتعمل بحالتها الطبيعية
- وإن تغيرت اللدات قد إختلف وبعض اللدات قد لاتعمل تماما ولعلاج هذه المشكلة تم تغير IC بعد اختباره على IC Tester والذي أوضح أنه تالف .
- ٣- انقطاع خط من خطوط البور مما أدى توقف عمل الدائرة وكان العلاج أنه تم توصيل الخط بنقطة قصدير وبعناية شديدة حتى يمكن ملاحظتها .
- ٤-فجأة وجد أن الدائرة لاتعمل وبعد الفحص والإختبار وجد أن أحد أطراف IC 4017 قد إنعزل عن البوردة وتم لحامها .

تاسعا توصيات للباحثين الجدد

- 1- نرجو منهم مواصلة التطور في فكرة هذا المشروع إلى ما بعد ما توصلنا اليه كمثال إضافة شاشة سباعية تقوم بعرض الفترة الزمنية باستمرار إضاءة كل لد أو توضيح فاعلية الإشارات من خلال سيارات متحركة تتصل بإشارة تغذية عكسية بالدائرة).
 - ٢- كما نتقدم لهم بعض النصائح الهامة:
 - (١) الاعتبار من أخطاء السابقين ومحاولة اجتنابها .
 - (٢) طاعة المهندسين والمشرفين على المشروع و الأخذ بنصائحهم .
 - (٣) أسلوب المشاورة الجماعية دائما ينصب إلى الرأى الصائب.
- (ع) توسيع دائرة المعرفة بعلوم المواد التي تدرس من خلال الوسائل المتعددة (المكتبات- الإنترنت- المهندسينالخ) ولاتكون محصورة بين دفتى الكتاب المقرر فقط.
- (°) ترسيخ فكرة أن هذا العمل كله الهدف منه هو المساهمة في تطور وتقدم البلاد .

معهد العللي للطلاحات العلطور ه	لمعهد الفنى للصناعات
--------------------------------	----------------------

الجدوى الإقتصادية لحساب تكلفة دائرة المشروع:

		L		ı	٤	1		l . s.	£	ı		ı				ı		1	_
ـــروهٔ مباشرة	المص الغير ه		التكلفة الأرباح	(%	الأربــ (۱۰%	الكلية	التكلفة	ِ العامـــ عد	اجــر المساء	عامل	أجر ال		الثمن	رحدة	ثمن الو	العدد	الوحدة	الصنف	م
جنيه	قرش		قرش	جنيه	قُرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش				,
												٤	• •	٤	• •	١	بالوحدة	IC4017	١
			27.3		4.3		٤٣		9			۲	* *	۲	• •	١	بالوحدة	IC555	۲
												•	٣.	•	١.	٣	بالوحدة	مقومات Ω ۲۷۰	٣
												٠	١.	•	١.	١	بالوحدة	مقاومة 22k	٤
												٠	١.	•	١.	١		مقاومة 00k	0
												١	0.	١	٥,	١	بالوحدة	مقاومة متغي 2M	٦
												٠	0 +		0 +	١	بالوحدة	مكثف 1µF	٧
												٠	0 +	•	0 +	١		مكثف 1µF.	٨
												٠	0 +	*	٥,	١	بالوحدة	مكثف 0µF	٩
												٦	• •	١	• •	٦	بالوحدة	موحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	١.
												۲	• •	١	• •	۲	<i>-</i>	سلك توصيل	11
												1	50	1	0 +	١	بالوحدة	بكرة شيكرتو	17
												۲	* *	۲	• •	١		زجاجة حامط	17
												0	* *	0	* *	١		قطعة بكسولي	1 ٤
												۲	• •	۲	• •	١		بكرة قصدير	10
										12	00			٤	• •	٣	بالساعة	أجر العامل	١٦
								٩	• •					٣	• •	٣		أجر العامـل المساعد	١٧
10	• •																بالجنيه	المصــــروف الغير مباشرة	١٨
						7 8	• •											التكافة الكلية	19
				٦	٤٠													الأرباح	۲.
		٧.	٤.															التكلفة الكلب	71
		, ,																+الأرباح	
	٢٢ التكلفة الكلية لدائرة المشروع = سبعون جنيها وأربعون قرشا فقط لا غير												77						

الخاتمة

بعد أكتمل هذا العمل البناء بما نرجوه من أمال وأهداف نتقدم بالشكر أولا لله تعالى على توفيقه لنا في إنجاز هذا العمل ثم إلى المهندسين و المشرفين الذين أشاروا علينا بخبراتهم وأرشدونا إلى الصواب .

و إلى كل العاملين في هذه المؤسسة الذين أفادونا بعلهم ثم نرجو أخيرا أن ينال هذا العمل إعجاب كل من يراه.

وأن نكون قد أسهمنا ولو بقدر قليل

المراجع

كتاب (أساسيات المكونات الالكترونية		-1
كتاب (مقدمة في أشباه أمو صلات)	د /محمد سعید أبو النصر	-4
كتاب (اللوحات الالكترونية المطبوعة	/ أسامة العثبي	م ۳_
كتاب (فن تصميم الدوائر الكهربائية)	BC) جامعة المنصورة	- £
مواقع إنترنت:	امحمد عبد المنعم ألشواربي	م <i>ا</i> ٥_
www.mohandsen.com/	موقع المهندسين العرب.	()
www.qariya.com. www.hazemsakeek.com/	موقع القرية الإلكترونية موقع منتدى الفيزياء التعليمي .	(Y (W
www.kutub.info/library	موقع كتب .	(